もくじ

三菱 IH クッキングヒーター (家庭用)

取扱説明書

MITSUBISHI

レシピ集

形名 トッププレート幅60cm

CS-PT31HNSR

トッププレート幅75cm

CS-PT31HNWSR



- ●ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みになり、 正しく安全にお使いください。
- ●「保証書」は「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめ て、販売店からお受取りください。
- ●「取扱説明書」と「保証書」は大切に保存してください。
- ●お客様ご自身では据付けないでください。(安全や機能 の確保ができません。)

この商品は日本国内専用で、外国では使用できません。また、 アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

安全のために必ずお守りください… 4

ご使用上のお願い…8

知っておいていただきたいこと… 8

各部のなまえとはたらき…14

使えるなべ・使えないなべ…18

IHヒーターの使いかた…20

予熱する…22

煮込む…24

揚げる…26

お湯を沸かす…28

ゆでる…30

調理のポイント…32

IHヒーター/煮込み機能/揚げ物/ゆでもの機能

グリルメニュー 使い分け・特長・準備…36

自動で魚を焼く…38

グリルで焼く…40

オーブンで焼く…42

あたためる…44 調理のポイント…46

自動メニュー/グリル・オーブン/あたため

パンを発酵させる…50

パンを焼く…52

バターリングパンの作りかた…54

IHヒーター切タイマー…56

簡単タイマー…58

いたずら防止(チャイルドロック)…59

音声ガイドの設定…60

レンジフード連動システム…62

ピークカット設定…64

おそうじガイド…65

お手入れ…66

Q&A...70

保証とアフターサービス…94

仕様…78

お料理のページ(レシピ集)…79

製品登録のご案内

三菱電機では、ウェブサイトでのアンケートにお答えいただくと、 お客さまに役立つ各種サービスをウェブサイトにて利用できる 「製品登録サービス」を実施しております。 詳しくはホームページをご覧ください。

www.MitsubishiElectric.co.jp/mypage

今日からはじまる IHクッキングヒーターのある暮らし

こんな機能がお料理をより楽しく!

便利なIHヒーター調理機能

煮込み機能(左IHヒーター)

〔24~25, 33ページ 〕

予熱機能(左右IHヒーター)

22~23ページ

揚げ物機能(左右IHヒーター)

26~27, 34ページ

3kW機能(左右1Hヒーター)

28~29ページ

ゆでもの機能(左IHヒーター)

30~31ページ

ワイドオーブン

パンメニュー

50~55ページ

専用グリルディッシュを 使ってパンの発酵やパン を焼くことができます。



脱煙機能

〔15ページ〕

グリル調理中の煙を大幅にカットします。

操作や注意をお知らせ

音声ガイド

60~61ページ)

・操作手順や注意を音声でお知らせします。

おそうじガイド

65ページ

・お手入れ方法を画面で確認できます。

多彩ななべで加熱調理

左IHヒーター

9ページ

・なべ底の直径が30cmまでの大きななべや フライパンなどを加熱できます。

ピークカット機能

ピークカット設定

64ページ

・最大消費電力を5800Wから4800Wに切り 替えることができます。 「ヒーターの火力・使用制限について」

10ページ

快適にお使いいただくために

使えるなべと使えないなべを見わけましょう

18~19ページ)



揚げ物は必ず当社専用天ぷらなべを使用し、 左右IHヒーターの 場/物 を使いましょう

〔26~27ページ 〕



お手入れはこまめにしましょう

66~69ページ



お問い合わせの多い内容

うまく調理ができない…

IHヒーターは高火力なので、火加減に注意しましょう。

32ページ 「IHヒーター調理のポイント」

裏表紙 「IHヒーター火力のめやす」

調理中、IHヒーターの火力が弱くなる・・・

[11ページ] 「温度過昇防止機能」

10ページ 「ヒーターの火力・使用制限について」

知らないうちにヒーターが切れていた・・・

72ページ 「ブザーが鳴り加熱が止まった、またはヒーターが消えていた」

- 11ページ 「切り忘れ防止機能」
- - ※取扱説明書中のイラストは、一部簡略化しています。
 - ※取扱説明書中の写真やイラストは、一部実物と異なる場合があります。 3

安全のために必ずお守りください

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。



誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに 結びつく可能性があるもの



誤った取扱いをしたときに、軽傷または 家屋・家財などの損害に結びつくもの

図記号の意味は次のとおりです。





接触禁止



水かけ禁止



分解禁止



指示に従い 実行する

揚げ物調理は、油に注意!



揚げ物をするときは、次のことを守らないと、 油は炎がなくても発火のおそれがあります

●必ず当社専用天ぷらなべを使う



※なべ底がそったり変形している ものは使わない

(なべ底のそりは0.5mm以下の ものを使う)



200gの めやす



●油の量は200g(約220mL)未満では 調理しない



- ●揚げ物調理中はそばを離れない
- ●左右IHヒーターの □揚げ物 を使う
- ※中央IHヒーターを使うと油温度調節機能 がはたらかず、油の温度が上がりすぎて 発煙・発火・火災の原因
 - 火災の原因



当社専用天ぷらなべは加熱部の中央に置く ※汚れ防止カバーは使用しない

●他の器具(ガスコンロなど)で あらかじめ加熱した油を使用しない 油温度調節機能がはたらかず、異常加熱し 火災の原因



●揚げ物調理中は飛び散る油に注意する

油が飛び散ってやけどの原因 ※油の飛び散りは材料の下ごしらえ などで少なくできる。 (34ページ 「油の飛び散りを少なく

するため(こ)



●油煙が多く出たら電源を「切」にする 油が高温になっているため続けて加熱 すると発火し、火災の原因

電源を切る

調理中、調理直後の注意!



●トッププレート高温注意ランプが点灯中はトップ プレート、その周辺の金属部分やなべに触れない 高温のためにやけどの原因

(トッププレート高温注意ランプ 11ページ)

・加熱しすぎない(予熱の火力は弱めにする) 少量の油を使うため、油温が急激に上がり

●予熱機能で予熱するときは、油を入れて


油温が急激に上がり発煙・発火の原因

そばを離れない

発煙・発火の原因

予熱しない

●炒め物と焼き物をするときは、次のことを必ず守る



接触禁止



水や調理物を加熱していると、

特に、だし汁・みそ汁・カレー・ 牛乳などの汁物には注意する。 やけど・けがの原因





グリル高温注意ランプが点灯中は、 グリル扉(ガラス窓)とその周辺の 金属部分に触れない



接触禁止

高温のためにやけどの原因 ※高温注意ランプが消えてもすぐには触らない。 (グリル高温注意ランプ 11ページ)

お手入れは冷えてから行う やけどの原因

●可燃物を近づけない

火災・感電・けがの原因

上や吸気口、排気口の上に置かない。



排気口や吸気口をふさいだり、 排気口や吸気口付近に手、顔、 なべの取っ手を近づけない



キッチンや本体内部が過熱して火災・ やけど・故障の原因

●上面操作部や火カランプの上に

高温のなべなどを置かない



熱により上面操作部が溶けて穴があくと、 漏電・感電の原因



水や可燃物・危険なものを避ける!



●トッププレートの上に、缶詰、湯たんぽ、各種汚れ防止カバー、アルミホイル、アルミ製レトルト パック、アルミ製容器、ボンベおよびカセットコンロやその他の電気製品などを置かない 加熱した場合、容器が赤熱したり、火災・爆発・やけどなどの原因




●なべなどの下に紙や各種汚れ防止カバーなどを敷いて使用しない なべなどの熱で紙などがこげたり、安全機能が正しくはたらかず発煙・発火の原因



※各種汚れ防止カバーとは、トッププレートとなべやフライパン等との間に敷き、トッププレートの 汚れを防ぐために使うもの。







本体(吸気□、排気□など)に水をかけない 漏電・ショート・火災・感電・故障の原因



利

|安全のために必ずお守りください


本体の取り扱いはていねいに!



●子供など取り扱いに不慣れなかただけで 使わせたり、幼児に触れさせたりしない

感電・けが・やけどの原因

- ※使用後は、触れたり当たらないように グリル扉を閉める。
- ●吸気□、排気□やすき間に、ピンや 針金などの金属類や異物を入れない 吸気口、排気口に指を入れない





■異常・故障時には、ただちに使用を中止する

火災・感電・けがの原因

※下記のような場合は、ただちに使用をやめ、 専用回路のブレーカーを「切」にして修理を 依頼する。

〔異常・故障例〕

・こげくさいにおいがする

・その他の異常、故障がある

- ・トッププレートにひびが発生した
- 触れるとビリビリ電気を感じる

トッププレートに衝撃を加えない

万一ひびが入ったり割れた場合、そのまま 使うと過熱や異常動作・感電の原因

※このような場合は、ただちに使用をやめ、 専用回路のブレーカーを「切」にして修理 を依頼する。



⁻トッププレートはガラス製です。上に['] のったり、ものを落としたりしないでく ださい。また、傷がつくと割れの原因に なります。

●分解・改造・修理はしない

火災・感電・けがの原因

修理はお買上げの販売店またはお近くの 「三菱電機ご相談窓口・修理窓口」 にご相談ください。



●使用後は電源を「切」にする

火災の原因

※長期不在のときは、ブレーカーを 「切」にする。




⚠ 注意

●IHヒーターの上に下記のものを 置いたまま通電しない

- 吸・排気カバー
- ・スプーンなどの金属製小物
- グリル受け皿 加熱してやけどの原因
- ●火気を近づけない

感電・漏電の原因



を与えることがある。

トッププレートのふちにのり上げた状態 で使うと、本体損傷や落下などにより、 けが・やけどの原因



医療用ペースメーカーをお使いの方 が、本製品をご使用される場合は、 医療用ペースメーカーの取扱説明 書および担当医師の指示に従う 本製品の動作がペースメーカーに影響



医師と相談

決められたやりかた以外では加熱しない!



●1つのIHヒーターで2つ以上のなべ などを加熱しない

異常加熱したり、安全機能が正しく はたらかず、発煙・発火・やけどの原因 本体故障・なべのそり・変形の原因



●空だきをしたり、加熱しすぎない なべの温度が上がり、やけどや調理物の 発火の原因 なべのそり、変形、トッププレートの 破損の原因



■調理以外の目的で使用しない 火災の原因

グリル調理について




必ず受け皿を使用する 火災の原因



●調理中は本体から離れない 調理物が発火して火災の原因

●必要以上に加熱しない 加熱しすぎると発火の原因

扉を引き出したときに、 上から強い力を加えない 扉や受け皿が落下してけがをしたり 器具を破損する原因



●吸・排気カバーの上にものを置かない グリル取っ手が熱くなり、やけどの原因 本体内部の温度が上がり、故障の原因 吸・排気カバーの温度が上がり、 熱による変色の原因



調理物が発煙・発火した場合は すぐに電源を切り、次の手順で 消火する



ぬれたタオル 指示に従う

1 電源を切る

2 吸・排気カバー全体を ぬれたタオルでふさぐ

※このとき扉の周囲から煙が出ます。



●炎が消えるまで扉を引き出さない (空気が入り、炎が大きくなります。)

●扉(ガラス窓)に水をかけない (ガラスが割れます。)



使用後は必ずお手入れをする 受け皿やグリルあみなどについた 油分は残さず洗い落とす 続けて焼くときは、受け皿に



たまった油を捨て、汚れをきれいに 落としてから次を焼く 受け皿などに調理くずや油分が残ったまま



調理すると発煙・発火の原因

※グリルあみにアルミホイルをセットすると お手入れが簡単です。

(アルミホイルのセットのしかた[37ページ])

ご使用上のお願い

●トッププレートの上で、IHジャー炊飯器など電磁誘導加熱の調理機器を使わない (磁力線により本製品が故障する原因)



- ●使用中は磁力線が出ているため、下記のよう な磁気に弱いものは近づけない
 - ・キャッシュカード、自動改札用定期券、カセット テープなど(記録が消えるおそれがある。)
 - ・ラジオ、テレビ、補聴器など(受信障害、雑音 や音が小さくなる原因)



- 市販のIHヒーター用感熱プレート※は使わない(本体故障の原因)
 - ※鉄などでできた板状のもので、IHヒーターに直接のせて加熱する。その熱を利用して、IHヒーターでは使えない素材のなべを加熱するもの。
- グリル受け皿に水は入れない

(庫内に水がこぼれた場合、本体内部に水が入って 本体故障の原因)

● 害虫(ゴキブリ)などが製品内に侵入すると、 故障の原因になります。

適切な環境下でご使用ください。

- 吸気□・排気□などに水などの液体が入った場合、故障の原因になることもあります。
 多量に入ってしまった場合、または本体が動作しなくなった場合、お買上げの販売店またはお近くの「三菱電機修理窓□」にご相談ください。
- なべ底・トッププレートについた汚れや異物 は落としてから調理してください。

(トッププレートが汚れる原因また、汚れや異物などがついたまま調理すると、なべ底とトッププレート(ガラス面)がくっつき、割れの原因)

キャビネット(本体下側)に調味料・食品などを 置かない

(熱による変質の原因)




- 多量にふきこぼした場合、キャビネット (本体下側)にふきこぼしたものがたれること があります。この場合、本体とキャビネット のお手入れをしてください。
- 吸気口の近くに湯気や油を誘い込むような もの(レンジガードなど)を置かないでくだ さい。

(本体故障の原因)

知っておいていただきたいこと

IHヒーターとは…

トッププレートの下の磁力発生用コイルに電流が流れると磁力線が発生し、その磁力線によってなべ底にうず電流が発生します。そのうず電流となべ底との電気抵抗によってなべ底自体が発熱します。



左IHヒーターの特長


なべ底の直径が30cmまでの大きななべやフライパンなどを加熱できます。

(なべやフライパンなどを置くときは加熱部の中央に 置いてください)




● 小さいなべ(底面直径が約15cm以下)などを使うときたIHヒーターが自動で小さいなべなどを検知して、加熱面積と火力を調節します。

(なべやフライパンなどを置くときは加熱部の中央に 置いてください)



● 煮込み機能、ゆでもの機能は内コイル、外コイルを停止を挟みながら交互に通電し、対流を 起こします。

対流を起こすことにより、こげつきやふきこぼれを抑制します。



注意

●1つのヒーターで2つ以上のなべなどを 加熱しない。

(異常加熱したり、安全機能が正しく はたらかず、発煙・発火・やけどの原因 本体故障・なべのそり・変形の原因)

お知らせ

- ●なべ底がそっていたり、なべ底の材質、構造などによっては、 大きいなべ(底面直径が約15cmを超えるもの)でも小さい なべと判断することがあります。
- ●右IHヒーターは、コイル全体に通電して加熱するため、 同じなべを使用しても左右IHヒーターで加熱状態が異なる 場合があります。
- ●なべの材質、大きさなどを検知したり、加熱方法(煮込み機能やゆでもの機能使用時など)を切りかえているため、「ジジッ」などの音がします。

Q

知っておいていただきたいこと

ヒーターの火力・使用制限について

●各加熱源の消費電力の合計が総消費電力を超えないように、IHヒーターの火力を自動的に調節することで電力の使いすぎを抑制します。

2~4つのヒーターを同時に使うと、IHヒーターの最大火力が制限される場合があります。 このとき、IHヒーターの火力を上げようとしても、ブザーが鳴って受けつけません。

火力制限のしかた


・先に使っているIHヒーターの火力が優先され、あとから使おうとしたIHヒーターの火力が制限されます。 ただし、下記の機能、メニューは優先されます。

グリルメニュー、パンメニュー、保温、揚げ物機能、煮込み機能、ゆでもの機能、3kW機能

- ・3kW機能を使用中、2000Wまで火力が制限されることがあります。このときIHヒーター火力ランプの「3kW」ランプが点滅します。他のヒーターを切るなどして総消費電力以内におさまると、「3kW」ランプが点灯に変わり自動的に3kWに復帰します。
- ・同時に使用するヒーターの組み合わせによっても、火力制限があります。

同時に使用するヒーター	消費電力
左IHヒーター、中央IHヒーター	4000Wまで
右IHヒーター、中央IHヒーター	4000Wまで
左IHヒーター、右IHヒーター、中央IHヒーター	5500Wまで ※1

※1 総消費電力4800Wに設定しているときは4800Wまでです。



火力制限の例

総消費電力5800W

左IHヒーター	右IHヒーター	中央IHヒーター	グリル
3kW(3000W)	Γ8J(2500W)	_	_
3kW(3000W)	Γ5J(1000W)	Г5Ј (1500W)	_
Γ6」(1500W)	Γ4J(750W)	Г4」(1000W)	2200W
煮込み	Γ7 J (2000W)	_	2200W
Γ7J(2000W)	保温	Γ2J (500W)	2200W
ゆでもの	Г8Ј(2500W)	Γ2J (500W)	_

総消費電力4800W

左IHヒーター	右IHヒーター	中央IHヒーター	グリル
3kW(3000W)	Γ6J(1500W)	_	_
Γ7」(2000W)	Γ6J(1500W)	Г4」(1000W)	_
Г5Ј (1000W)	Γ4J(750W)	「3」(750W)	2200W
煮込み	Г5Ј(1000W)	_	2200W
Г5Ј (1000W)	保温	「3」(750W)	2200W
ゆでもの	Г7Ј(2000W)	_	_

- ※保温は、750Wで計算しています。
- ※揚げ物機能、予熱機能、煮込み機能は、1500Wで計算しています。
- ※ゆでもの機能は、2500Wで計算しています。
- ※中間火力(「2弱」、「3弱」など)は、1段階上の火力で計算しています。
- 〔例〕「2弱(200W)」は、「2(300W)」で計算
- ※グリル使用時は、2200Wで計算しています。
- ●なべ底やグリル庫内が高温になりすぎないように、温度過昇防止機能がはたらいて、自動的 に温度調節をすることがあります。

そのため、常に高火力を維持できるとは限りません。

加熱のしすぎによる、フライパン・なべの変形や発煙・発火を防止するためです。

安全機能について

IHヒーター・グリルに対応

●温度過昇防止機能

なべ底やグリル庫内が高温になりすぎないように、自動で火力をコントロールします。 温度が下がると自動でまた加熱しはじめます。

※特に予熱時、炒め物中にはたらくことがあります。

●切り忘れ防止機能

調理中にヒーターを切り忘れても、最後の操作から約45分がすぎると、自動的に ヒーターが切れます。

- ※各川ヒーターごとにはたらきます。
- ※グリルは、スタート時に時間を設定する ので、指定時間で切れます。

●地震感知機能

約震度5以上のゆれを感知するとすべての 動作が自動停止し、電源が切れます。

※自動停止後は、再度電源を「入」にすると 使用できます。

●チャイルドロック (いたずら防止) [59ページ]

すべてのヒーターが使えないようロックで きます。

高温注意ランプ

●トッププレート高温注意ランプ

●グリル高温注意ランプ

IHヒーターまたはグリル使用中(加熱をはじめるとすぐ点灯)、トッププレートまたはグリル扉が熱い間は、ランプが点灯して高温注意をお知らせします。

※電源を切った後も、トッププレートや グリル扉が熱い間は、点灯してお知らせ します。

IHヒーターに対応

●小物検知機能

スプーン、ナイフなどの金属小物が置かれても、検知して加熱しません。

●空焼き自動停止機能

温度が上がりすぎたときに加熱を停止します。「U1」表示が出ますが、故障ではありません。

●なべなし自動停止機能

なべを置かなかったり、はずしたままに すると約1分後に自動的にヒーターが切れ ます。

|知っておいていただきたいこと

はじめてお使いになるときに

グリルあみ

使いはじめる前に、水洗いして(乾燥させてから)サラダ油など食用油をうすくぬってください。 (グリルあみに調理物がこびりつくのを防ぎます。)

1. 水洗いをする。

※ナイロンたわしなどのかたいものは使わない。 (グリルあみ表面を傷つける原因)

- ※研磨材入りの洗剤は使わない。(グリルあみ表面を傷つける原因)
- 2. キッチンペーパーなどで水分をよくふき取る。
 - ※または自然乾燥させてください。
- 3. サラダ油など食用油をグリルあみ全体にぬる。
 - ※キッチンペーパーややわらかい布を使う。

当社専用天ぷらなべ

- ●使いはじめる前に、スポンジに台所用中性洗剤をつけて洗い、 すすいで水気をよくふいてから使ってください。
- ※ナイロンたわしなどのかたいものは使わない。(さびの原因)
- ※水を入れたままにしない。(さびの原因)
- ●取っ手に破損部分や、取り付け部のガタツキなどないか、 安全を確認してから使ってください。
- ●揚げ物調理以外に使用しないでください。

専用グリルディッシュ

- ●使いはじめる前に、スポンジに台所用中性洗剤をつけて洗い、 すすいで水気をよくふいてから使ってください。
- ●深型ディッシュの取っ手に破損部分や、取り付け部のガタツキなどないか、 安全を確認してから使ってください。



キッチンペーパー

または やわらかい布




専用グリルディッシュについて ※グリルディッシュレシピブックも必ずお読みください。

パンメニューでパンの発酵やパンを焼くことが できます。

- 必ず付属の専用グリルディッシュを使用して ください。
- お手入れ方法 67ページ
- 使えるのはパンメニュー、グリル、オーブン、 あたためのみです。

グリルの自動メニュー、IHヒーターでは使わな いでください。(調理の仕上がりが悪くなる、 変形・変色の原因)







ディッシュ専用あみ

お願い

- ●オーブンレンジ、電子レンジなどの他の電気調理器 では使用しないでください。
- (専用グリルディッシュの破損・火災の原因)
- ●パンメニューを使用するときは必ず専用グリル ディッシュを使用してください。
 - (パンがふくらんでヒーターについて発煙・発火の 原因)
- ●食品を入れずに、加熱しないでください。 (専用グリルディッシュやグリル庫内、グリル扉 が熱くなりやけどの原因)
- ●調理中や調理後しばらくは、専用グリルディッシュ に直接触れないでください。(やけどの原因)
- ●必ずグリルあみの中央に置いてください。 (専用グリルディッシュがグリル庫内壁面やグリル 扉にぶつかると本体や専用グリルディッシュの破損・ 傷つきの原因)
- ●落としたり、強い衝撃を与えたり、急冷しないで ください。

(専用グリルディッシュの破損・変形の原因)

- ●専用グリルディッシュに入れる調理物の量は、 容器の重さを含めて3kgまでにしてください。 グリルあみの破損を防ぐため。
- ●調理後の専用グリルディッシュの出し入れは、市販 のミトンなどを使って両手で行い、必ず専用グリル ディッシュの底を持って取り出してください。
- 片手だけでは落とすおそれがあります。
- ・破れたり、水や油でぬれたりした市販のミトンなど は使わないでください。やけどの原因になります。
- ●専用グリルディッシュの中に入った調理物を切り 分けるときは、包丁の背(刃物がついていない側) などを使用してください。
- ・包丁、フォーク、金属のへらなどの鋭い刃物で こすると傷の原因になります。
- ●専用グリルディッシュの中に調理物を保存しない でください。

調理後は他の容器に移しかえてください。専用 グリルディッシュにさびが発生する場合があります。

●塩分や酸気、あく類を含んだものを保存しないで ください。


(変色、腐食の原因)

お知らせ

●使用初期に虹色の変色や白点が発生することがありますが、ステンレス鋼特有の現象で人体には無害です。

12

各部のなまえとはたらき



パッキン

※パッキンは消耗品です。次のような場合は交換が必要です。

- ①柔軟性がなくなった
- ②ひびが入り、さけた
- ③グリル扉の周辺から煙が多く出るようになった


交換については、お買上げの 販売店にお問い合わせください。

94ページ 「追加購入するとき」



グリルあみ

グリルあみをセットするとき、向きに注意する。



※グリルあみは消耗品です。

塗装がいたんだ場合は、お買上げの販売店に お問い合わせください。

94ページ 「追加購入するとき」

はたらき

左右IHヒーター 2500W (3kWボタン 3000W)

【保温】

みそ汁、カレーなどを保温できます。

【3kW機能】

3kWの高火力ですばやくお湯を沸かします。 1~10分(1分きざみ)の切タイマーになっているので、水の量に合わせて設定できます。

【予熱機能】

フライパンやなべなどを炒め物や焼き物に最適な 温度に予熱します。

【揚げ物機能】

油温度調節機能で設定温度に合わせます。 揚げ物がカラッとおいしく揚がります。

【煮込み機能】(左IHヒーター)

火加減を選び、煮込み調理ができます。

【ゆでもの機能】(左IHヒーター)

火加減を選び、めん類、葉菜のゆでものができます。

【切タイマー】

設定した時間でヒーターが切れます。

10秒~1時間30分(最大5時間)まで設定できます。 ※予熱機能、揚げ物機能、3kW機能には使えません。

※火力によって設定できる時間が異なります。

光センサー(左右IHヒーター)

なべ底の温度を検知するセンサーです。 加熱しすぎを防止します。

電源オートオフ機能

調理後、操作をしないで15分がたつと自動で電源が 切れます。

中央IHヒーター 1500W

【切タイマー】

設定した時間でヒーターが切れます。 10秒~1時間30分(最大5時間)まで設定できます。 ※火力によって設定できる時間が異なります。

ワイドオーブン

(両面焼き) 2000W

【自動メニュー】(姿焼き、切身ひもの、小魚)

「姿焼き」「切身ひもの」「小魚」からメニューを選ぶと自動で焼きます。

【グリル】

火力(5段階)を選び、ピザ、魚などを手動で焼くことができます。

【オーブン】

150~250℃(10℃きざみ)から温度を選び、簡単なお菓子などを焼くことができます。

【あたため】

市販のお惣菜、パンなどのあたためなおしができます。

【パンメニュー】(発酵、パン焼き)

専用グリルディッシュを使ってパンの発酵や、パンを焼くことができます。

【切タイマー(焼き時間の設定)】

グリル・オーブン: 1~45分、あたため・パン焼き: 1~30分、発酵: 1~60分まで設定できます。 ※自動メニューは、焼き時間の設定はできません。

【脱煙機能】

脱煙フィルターで、グリルから出る煙を大幅にカット します。

付属品

当社専用天ぷらなべ〔1個〕

94ページ「追加購入するとき」



専用グリルディッシュ

94ページ「追加購入するとき」



取扱説明書/レシピ集(本書) 1部	3
ご使用ガイド 1部	3
グリルディッシュレシピブック… 1部	3
据付説明書1部	3
保証書 1部	3

17

各部のなまえとはたらき

上面操作部・表示部


(イラストのランプ、左右液晶表示部は説明のためにすべて点灯。 お知らせ液晶は表示の一例です。)



はたらいている機能(中央IHヒーター、グリルメニュー他)、 お願い・お知らせ・注意・調理のポイントなどを表示する

トッププレート高温注意ランプ

ヒーター使用中(加熱をはじめるとすぐ点灯)、トッププレートが 熱い間は、ランプが赤点灯して高温注意をお知らせする



⚠ 注意

●上面操作部や火力ランプの上に、高温のなべなどを

(熱により上面操作部が溶けて穴があくと、漏電・感 電の原因)

表示について

- この説明書では次のように表わします。
- ●表示ランプの点灯は………
- ●表示ランプの点滅は………
- ●表示ランプの色は・・・・・・・ 赤: 青: ■
- ピンク*1: 緑*3: *1 中間火力(火力2弱など)、 予熱、揚げ物、ゆでもの、 オレンジ*2: | 消灯: | 者込み機能の場合 *2 保温の場合
- *3 グリル焼き色、時間ランプ
- ●IHヒーターの
- 通常加熱時は……………… (表示が回る)

お知らせ


- ●お知らせ液晶、液晶表示部の上に高温のなべなどを置く と、表示部が黒くなることがあります。
- 黒くなった場合は、なべなどをおろし、放置してくだ さい。しばらくするともとに戻ります。
- ●調理中、お知らせ液晶、液晶表示部がトッププレートの 内側からくもることがあります。しばらくするとくも りが消えますので、そのままご使用ください。
- ●火力調節やメニュー選択のめやすに、基準火力(メニュー)を 設けています。

基準火力(メニュー)ではブザーが長めに鳴ります。

※基準火力(メニュー)

オーブン温度・・・・・・ [170]℃

左右 | Hヒーター……………… 「4 | 中央 | Hヒーター……… 「2」 予熱の温度設定・・・・・ 「190 ℃ 煮込み……火加減 [2] 自動メニューの焼色調節・・・・・・・「標準」



で消費電力が異なったり、加熱状態が異なっ

電源 切/入(2秒押し

ピッ

ご使用の前に

利

電源

火力ダイヤル

お知らせ

●同じ火力設定でも、なべの材質、形状、大きさ などによっては消費電力が異なったり、加熱 状態が異なったりします。

●同じなべを使用しても、左右、中央IHヒーター

(左IHヒーターの特長 9ページ)

たりします。

なべの材質

・鉄

・鉄鋳物 鉄ホーロー(耐熱性)




• ホーローなべは、空焼きし たりこげつかせないように する。

|使えるなべ・使えないなべ

: 使えない場合がある

(ホーローがとけて焼きつ き、トッププレート損傷の 原因)





18-8

18-10



- 火力が弱くなる。
- •厚さ1mm以上のものは、 使えない場合がある。

- 多層なべ
- ・貼り付けなべ (なべの底にステンレスなどを 貼り付けている)
- ・溶射なべ (なべ底に鉄などを コーティングしている)



- 多層で間に鉄をはさんでい るものや、底が18-0ステ ンレスのものは使える。
- なべ底の材質により、火力 が弱くなったり、使えない ものがある。

陶磁器(土なべなど)



⁽弊社推奨ステンレス製土なべは、⁾



- 「IHヒーターで使える」と 表示されていても、IHヒー ターでは使わない。 ※形状などによっては、 本製品が故障します。
- お使いいだたけます。
- アルミ (アルミ製容器も含む)



警告



耐熱ガラス





なべの底の形状



底が平らなもの



- ※安全機能が正しくはたらかない、 火力が弱くなったり、入らない場 合があります。
- ●底に3mm以上の そりがあるもの



●底に3mm以上の 脚があるもの




●底が丸いもの (中華なべなど)



なべの底の直径



左IHヒーター: 12~30cm 右IHヒーター: 12~24cm 中央IHヒーター: 12~18cm



底の平らな部分(発熱体)の直径

※直径が大きいと、熱が伝わりにく くなり、調理が上手にできないこ とがある。



12cm未満

お知らせ

- ●底がうすいものは、底が変形することがありま す。低めの火力で使ってください。
- ●底がうすいものや底がそっているものは、強火 で予熱すると赤熱する場合があります。
- ●圧力なべを使うときは、火力に注意してください。 (IHヒーターは火力が強いので火力を上げすぎない。)

終わったら

使えるなべと見わけても、材質や形状によって 火力が弱くなる場合があります。

1 2 3 4 5 6 7 8 3kW

機能がはたらいて、加熱されません。




約1分後にブザーが鳴って、自動的にヒーターが 切れます。









● 当社専用天ぷらなべの底のそりは0.5mm以下のものを使う

(火災の原因)

(200V)対応の商品です。


●上記マークのあるなべをおすすめします。

※100V対応のなべは使えません。 ●上記マークのないなべは「IHヒーターで使える」と表示されて いても、火力が弱かったり、火力が入らない場合があります。

※財団法人「製品安全協会」が認定したIHクッキングヒーター

新しいなべを購入するときは…

IHヒーターで使えるなべの見わけかた







切/入(2秒押し)





(ピッと鳴るまで押す)

左右どちらかに回し、 火カランプ1~8を 青に点灯させる

火力ランプが点灯し、なべが加熱されます。


保温 1 2 3 4 5 6 7 8 3kw

保温 1 2 3 4 5 6 7 8 3kW


火力ランプは消灯したままです。







を回してください。



火力ランプが点滅します。なべなし自動停止

①なべに材料を入れる

②なべをIHヒーターの 中央に置く

- ※なべがIHヒーターの中央からずれた 状態で加熱されると、なべの取っ手 が熱くなる場合があります。
- ●ここでは、右川ヒーターを使用して説明 します。


高温注意ランプ

点灯しているときは、 トッププレートに 触れない。



お知らせ液晶

注意・お知らせ、中央IHヒーターの 加熱状態などを表示します。



♠ 警告

●炒め物と焼き物をする ときは、

- そばを離れない
- ・加熱しすぎない(予熱の 火力は弱めにする)(油 の温度が急激に上がり、 発煙・発火の原因)
- ●水や調理物を加熱してい ると、突然沸騰して飛び 散ることがあるため、加 熱前によくかきまぜる

特に、だし汁・みそ汁・ カレー・牛乳などの汁物 には注意する。

(やけど・けがの原因)

●中央IHヒーターでは揚げ 物調理はしない

(発煙・発火・火災の原因)

お願い

●煮込み料理をするときは、火力を弱めにして、ときどきかきまぜてください。

具材(特に大根、じゃがいも、こんにゃくなど)がなべ底にはりついて、部分的に こげつくことがあり、こげた部分が空焼きのようになります。

ホーローなべでは、なべ底のホーローがとけてトッププレートにくっつき、トップ プレートの傷つき・割れ・変色の原因になります。

●保温についてのお願い

- 長時間の保温はしないでください。ふきこぼれ、こげつきのおそれがあります。
- ・ 保温できるのは汁物 (みそ汁、スープなど) やカレー、シチューです。 (ごはんや炒め物などは保温しないでください。こげつきの原因となります。)
- ・必ず調理終了後の調理物を保温してください。調理物が冷めてしまったときは、 あたためてから保温してください。
- 保温中はときどきかきまぜてこげつかないようにしてください。

●保温についてのお知らせ

温度はめやすです。調理物の種類や量、なべの材質・大きさにより実際の温度と 異なる場合があります。

●中央IHヒーターはなべ底の直径が12~18cmのものを使用してください。18cm を超えるものは、なべ側面に熱が伝わりにくくなり、調理がうまくできないこと があります。

お知らせ

- ●なべの材質、形状、大きさ、置く位置、具材のかたよりなどによっては、火力が弱くなっ たり、安全機能がはたらいて加熱を止めることがあります。
- ●左右IHヒーターは各コイルの特性が異なるため、同じ火力、また同じなべを使用しても、 左右IHヒーターで火力感が異なることがあります。(「左IHヒーターの特長」「

ピッ

(ピッと鳴るまで押す)

「入」にする

保温 1 2 3 4 5 6 7 8 3kW 火力ランプは消灯したままです。

保温 1 2 3 4 5 6 7 8 3kW



左右どちらかに

左右どちらかに回し、

火カランプ1~8を

青に点灯させる

回して火力を調節する

- ●手順3から約1秒おいてから再度火力ダイヤルを 回してください。
- 火力「4」(750W)で加熱がはじまります。 中央IHヒーターは火力「2」(500W)で加熱が はじまります。



●火力のめやす 裏表紙

保温 1 2 3 4 5 6 7 8 3kW

[例] 火力「4」を選んだとき



左右IHヒーターの火力



■保温するとき(左右IHヒーターのみ)



左へ回しきる

できます。 56~57ページ



●温度は80℃で保温されます。



1 2 3 4 5 500W 1000W 200W 750W 1500W

中央IHヒーターの火力

調理する

終わったら



「切」にする





お知らせ

●同じ火力設定でも、なべの材質、形状、大きさなどによっては消費電力が異なったり、加熱状態が異なったりします。

20

Ì

近用の前

利 な機

予熱する(予熱機能)

野菜炒め、肉を焼くときなどの調理の予熱に適しています。

①空のフライパンまたは なべをIHヒーターの 中央に置く

- ※フライパンやなべがIHヒーターの 中央からずれた状態で加熱されると、 フライパンやなべの取っ手が熱くな る場合があります。
- ●油は必ず予熱完了後、調理をはじめる 直前に入れてください。
- ●油、水、調理物を入れないでください。
- ●ここでは、右IHヒーターを使用して 説明します。

高温注意ランプ

点灯しているときは、 トッププレートに 触れない。




お知らせ液晶

注意・お知らせなどを表示します。

警告

●予熱機能で予熱するときは、

油を入れて予熱しない



上面操作部

液晶表示部 予熱の設定温度を表示 します。 保温 1 2 3 4 5 6 7 8 3kW

お願い

発火の原因)

●お急ぎの場合や、調理の状況によっては、H ヒーター火力「4」~「6」でお好み(手動)で予熱 してください。

(IHヒーター火力のめやす 裏表紙)

- ●予熱途中でフライパンを取り替えたり、フラ イパンを動かしたりしないでください。予熱 温度が低くなりすぎたり、高くなりすぎてし まう場合があります。
- ●連続して使用しないでください。 (なべやフライパンの変形、発煙・発火の原因)
- ●調理中は、そばを離れないでください。

お知らせ

●水、調理物などを入れたまま予熱すると、予熱が完了しても温度 が低いことがあります。

0

火力ダイヤル

雷源

予熱ボタン

- ●高火力で予熱するため、フライパンやなべの材質、厚さによっては、 なべ底が変色したり、変形する場合があります。
- ●なべの材質、形状、大きさなどによっては、予熱温度が低くなり すぎたり、高くなりすぎたりする場合があります。
- ●トッププレートやフライパンなどが熱いうちに予熱機能を使うと、 温度が低いうちに予熱完了のお知らせをすることがあります。
- ●左右IHヒーターの特性が異なるため、左右IHヒーターで予熱完 了時の温度や時間に差が出る場合があります。 (左IHヒーターの特長 9ページ)
- ●火力ダイヤルを押し出しただけでは、予熱ボタンは受けつけま せん。火力ダイヤルを回して火力ランプを青にしてください。
- ●予熱機能を使っているIHヒーターに、3kW機能、切タイマーは
- ●予熱スタート後、約20秒間は、温度設定を変えられます。 約20秒経過後は、火力ダイヤルを回すと通常火力に移行します。



「入」にする





保温 1 2 3 4 5 6 7 8 3kW



ピッ

左右どちらかに回し、 火カランプ1~8を 青に点灯させる

□予熱 押す ■予熱 (ピッ)



●190℃で予熱がはじまります。

■温度設定を変えるとき(スタート後約20秒間)



■160℃、190℃、220℃から選びます。 3分

■途中で予熱をやめたいとき


■予熱 押す、または (押し込む)

■予熱中に、調理をはじめたいとき (スタート後約20秒経過後)




回して火力設定する

●火力ランプが、下のように点滅または点灯して 予熱温度をお知らせします。



予熱完了





※予熱完了後は、約3分間予熱を保ちます。



ブザーが鳴り、ランプが点滅から点灯に変わったら予熱完了〈ヒヒーヒヒーヒヒーヒヒーヒヒ



- ●予熱完了後、約3分間操作しないとブザーが鳴り、ヒーターが 切れます。(予熱機能終了)
- ●予熱温度が低い場合は、IHヒーター火力 「4」~「6」(手動)で予熱してください。









回して火力を設定し、調理する

※予熱機能では、調理はできません。予熱完了後は、IHヒーターの火力を設定し、調理をしてください。







「切」にする





ピッ

煮込む(煮込み機能)(左IHヒーターのみ)

※一煮立ちまでは通常のIHヒーターで加熱してください。

①なべに材料を入れる


②なべを左IHヒーターの 中央に置く


※なべが左IHヒーターの中央からず れた状態で加熱されると、なべの 取っ手が熱くなる場合があります。

高温注意ランプ

点灯しているときは、 トッププレートに 触れない。







⚠警告

●水や調理物を加熱していると、突然沸騰して飛び散る ことがあるため、加熱前によくかきまぜる 特に、だし汁・みそ汁・カレー・牛乳などの汁物には

注意する。

(やけど・けがの原因)

お願い

●煮込み料理をするときは、火力を弱めにして、ときどき かきまぜてください。(こがさない)

具材(特に大根、じゃがいも、こんにゃくなど)がなべ底に はりついて、部分的にこげつくことがあり、こげた部分が 空焼きのようになります。ホーローなべでは、なべ底のホー ローがとけてトッププレートにくっつき、トッププレートの 傷つき・割れ・変色の原因になります。


- ●煮込み機能で調理中、ふきこぼれやこげつきに注意してく
- ●スープ、カレー、シチューなど沈殿したり粘性のある調理 物を加熱するときは、ときどきかきまぜてください。
- ●なべの形状・材質などで仕上がりが変わります。 様子をみて火加減と時間を調整してください。

「入」にする



(ピッと鳴るまで押す)





保温 1 2 3 4 5 6 7 8 3kW

火カランプは消灯したままです。

左右どちらかに回し、 火カランプ1~8を 青に点灯させる

※一煮立ちまでは通常のIHヒーターで加熱してください。

□煮込み 押す







●火加減2で加熱がはじまります。 切タイマーを設定することができます。

[56~57ページ]

■火加減を調節するとき




火加減1~3まで設定できます。 火加減のめやす 33ページ

■途中でやめるとき

■煮込み 押す、または (/ 押し込む



保温 1 2 3 4 5 6 7 8 3kW





調理する





「切」にする



お知らせ

●火力ダイヤルを押し出しただけでは、煮込みボタンは受けつけません。火力ダイヤルを回して火カランプを青にしてくだ さい。


24

ピッ

揚げる(揚げ物機能)

①当社専用天ぷらなべに 油を入れる

- ●200g (約220mL)~800g (約900mL) 入れてください。
- ●油が200g(約220mL)未満では調理しな いでください。




②当社専用天ぷらなべを IHヒーターの中央に置く


●ここでは左IHヒーターを使用して説明 します。

高温注意ランプ

点灯しているときは、 トッププレートに 触れない。







- ●必ず当社専用天ぷらなべを使う
- ●なべ底がそったり変形しているものは使わない (なべ底のそりは0.5mm以下のものを使う)
- ●油の量は、200g(約220mL)未満では調理しない
- ●揚げ物調理中はそばを離れない
- ●当社専用天ぷらなべは加熱部の中央に置く ※汚れ防止カバーは使用しない
- ●左右IHヒーターの揚げ物ボタンを使う

(火災の原因)

お知らせ

- ●揚げ物ボタンを使用して、揚げ物以外の調理をしない でください。
- ●火力ダイヤルを押し出しただけでは、揚げ物ボタンは 受けつけません。(ブザーが鳴ります。)火力ダイヤルを 回して火力ランプを青にしてください。
- ●揚げ物機能を使っているIHヒーターに、予熱機能、 切タイマー、ゆでもの機能、3kW機能、煮込み機能は 使えません。
- ●調理中、油や調理物を投入して油温度が下がっても、 揚げ物表示は点灯したままです。
- ●トッププレートが熱いうちに揚げ物機能を使うと、温度 が低いうちに予熱完了のお知らせをすることがあり ます。また安全のため、エラーで揚げ物調理を停止 することがあります。 77ページ
- ●油200~500gで揚げるときは、こまめに裏返してくだ さい。(材料が底につくのでこげやすくなります。)

(ピッと鳴るまで押す)

「入」にする





火力ランプは消灯したままです。

保温 1 2 3 4 5 6 7 8 3kW



□揚げ物 押す



左右どちらかに回し、

火カランプ1~8を

青に点灯させる

予熱がはじまります。 火力表示ランプが揚げ物表示になります。 「3」~「6」の4つのランプが点滅・点灯して、 予熱中の油温度の上がり具合を4段階でお知 らせします。


●設定温度180℃、油800gの場合、予熱完了ま での所要時間は、約10分です。

■油温度を調節するとき





- ■100~200°C(10°Cきざみ)で調節できます。
- ●設定温度を変更すると再び予熱表示をはじめます。







ブザーが鳴り、ランプが点滅から点灯に変わったら予熱完了

揚げる

●調理中も温度調節できます。


●調理中、調理後の当社専用天ぷらなべの取り扱いは、 市販のミトンなどを使って、両手で行ってください。 (やけどの原因)







「切」にする



お願い

●予熱をはじめたら、片側のIHに移動させて再加熱しない。

お湯を沸かす(3kW機能)

①なべに水を入れる


②なべをIHヒーターの 中央に置く

※なべがIHヒーターの中央からずれ た状態で加熱されると、なべの取っ 手が熱くなる場合があります。

●ここでは、右IHヒーターを使用して 説明します。


高温注意ランプ


点灯しているときは、 トッププレートに 触れない。



お知らせ液晶

注意・お知らせなどを表示します。





警告

●加熱前によくかきまぜる

加熱していると、突然沸騰して飛び散ることがあります。 (やけど・けがの原因)

お願い

- ●炒め物、焼き物をしない。
- (なべやフライパンの変形の原因)
- ●3kW機能でなべ・フライパンの予熱や空焼きをしない。 (発煙・発火の原因、なべやフライパンの変形の原因)

お知らせ

- ●火力ダイヤルを押し出しただけでは、3kWボタンは 受けつけません。火力ダイヤルを回して火力ランプを 青にしてください。
- ●3kW機能を使っているIHヒーターに、予熱機能、揚げ 物機能、切タイマー、簡単タイマーは使えません。
- ●火力制限中は、IHヒーターの火力ランプの「3kW」ラン プが点滅します。

(「ヒーターの火力・使用制限について」 10ページ)

●左右IHヒーターは各コイルの特性が異なるため、同じ 火力、また同じなべを使用しても、左右IHヒーターで 火力感が異なることがあります。

(「左IHヒーターの特長」 9ページ)

(ピッと鳴るまで押す)


「入」にする

電源 切/入(2秒押U)

保温 1 2 3 4 5 6 7 8 3kW

火力ランプは消灯したままです。

左右どちらかに回し、 火カランプ1~8を





ピッ

ご使用の前

□3kW 何回か押して

お好みの加熱時間に合わせる


青に点灯させる

■3kw 押すごとに1~10分まで設定できます。 (1分きざみ)

時間を合わせてから約3秒で加熱がはじまります。 (3秒間操作しないとそのままはじまります)

押すごとに加熱時間が

切り替わります。



設定をやめるときは、「0」に合わせます。


■3kWスタート後、途中でやめるとき

■3kW 押す または



[例]「5分」に合わせたとき

保温 1 2 3 4 5 6 7 8 3kW





ブザーが鳴ったら終了





「切」にする





ゆでる(ゆでもの機能)(左IHヒーターのみ)

※沸騰までは3kW機能または、通常のIHヒーターで加熱してください。




- ①なべに水を入れる
- ②なべを左IHヒーターの 中央に置く
 - ※なべが左IHヒーターの中央からず れた状態で加熱されると、なべの 取っ手が熱くなる場合があります。
- ③ゆでる調理物を準備 しておく

高温注意ランプ

点灯しているときは、 トッププレートに 触れない。









●水や調理物を加熱してい ると、突然沸騰して飛び 散ることがあるため、加 熱前によくかきまぜる

特に、だし汁・みそ汁・ カレー・牛乳などの汁物 には注意する。

(やけど・けがの原因)


お願い

- ●調理中、ふきこぼれ、飛び散り、こげつきに注意して、ときどきかきまぜてください。
- ●なべの大きさ、形状、材質、調理物の量や水量などによって、ゆで加減などが変わ ります。様子を見ながら火加減とゆで時間を調整してください。
- ●調理物の量、水量が多いと、ふきこぼれたり、飛び散る場合があります。調理物や 水は入れすぎないでください。
- ●なべの位置が左川ヒーターの中央からずれていると、加熱にムラが生じ、ふきこぼ れる場合があります。また、小さいなべの場合、外コイルに通電されると火力が強 くなり、ふきこぼれることがあります。
- なべは左IHヒーターの中央に置いてください。



「入」にする





保温 1 2 3 4 5 6 7 8 3kW

左右どちらかに回し、 火カランプ1~8を 青に点灯させる

※沸騰までは3kW機能または、通常のIHヒーターで加熱してください。




- ●火加減2で加熱がはじまります。
- 切タイマーを設定することができます。

56~57ページ

■火加減を調節するとき



- 火加減1~3まで設定できます。
- 火加減のめやす 35ページ
- ■途中でやめるとき
- ●ゆでもの 押す、または ((√/ 押し込む





ゆでる





「切」にする



お知らせ

●火力ダイヤルを押し出しただけでは、ゆでものボタンは受けつけません。火力ダイヤルを回して火カランプを青にしてく ださい。

30

トッププレート

内コイル

外コイル

●煮込み機能イメージ

※下記およびレシピ集内の火力のめやすは、左右IHヒーターの場合で説明しています。 中央IHヒーターは、火力が違うのでご注意ください。

IHヒーター調理のポイント


予熱のコツ

予熱

■材料の準備、調理の段取りを整えてから予熱をはじめる。

[予熱機能で予熱するとき] 予熱機能 使いかた 22~23ページ

- ●なべ底の温度を検知するため、なべは光センサー からずれないように、IHヒーターの中央に置く。
- ●油は必ず予熱完了後、調理をはじめる直前に入れる。 (油温が急激に上がり、発煙・発火の原因)



予熱機能温度のめやす

調理例	設定温度					
前の4主 (プリ	160℃	190℃	220℃			
厚焼き卵						
オムレツ						
ハンバーグ			4			
ステーキ						
野菜炒め						



[IHヒーター(手動)で予熱をするとき] IHヒーター火力のめやす 裏表紙

●IHヒーターは火力が強いので、火力「4」~「6」で30秒~1分程度で様子をみる。

焼きもの・炒めもののコツ

焼く

■こげつきそうなときは、フライパンなどをIH ヒーターから離して、火力を調節してください。

おもちの焼きかた



IH ヒーターとフライパン (IH ヒーター用) で 焼くことができます。

ふたをして、火力「3」~「4」で両面を5~8分ずつ焼く。 ※フッ素樹脂加工でないフライパンは、こげつくこ とがあります。

- ※フッ素樹脂加工のフライパンは、火力が強いとフ ッ素樹脂加工が傷む場合があります。火力を調節 して焼いてください。
- ※うすいフライパンを使うと、フライパンが変形す る場合があります。様子をみながら火力を調節し て焼いてください。

炒める

- ●フライパン等に余裕を持たせた量で調理する。 (材料がよく動き、こげつきにくく、調味料も まんべんなくからむ)
- ■こげつきそうなときは、フライパンなどをIII ヒーターから離して、火力を調節してください。



お知らせ

●なべ底の温度が上がりすぎないように、自動的に火力 が下がります。温度が下がると自動的に加熱をはじめ

※特に予熱時や炒め物中にはたらきます。

「温度過昇防止機能」 11ページ

- ●内コイル、外コイルを停止を挟みながら交互に通電 し、なべを加熱することでこげつきにくくします。
- ●小さいなべを加熱しているときは、内コイルだけで 火力の強さを切り替えて加熱します。外コイルは通 電されません。
- ■煮込み機能を使うと、通常のIHヒーターで調理し たときより消費電力量を抑えることができます。
- ※調理時間により節電効果は異なります。
- ●「お知らせ液晶」について 煮込みボタンを押してから約15秒表示されます。
- ※下記の表は、肉じゃが(レシピ集 80ページ)を作った場合です。

煮込み・節電★★	筤
ムラなく味がしみ込む ように加熱します。	
煮込み調理におすすめ	負
です。	各

節電表示	火力	消費電力量(Wh)
_	火力4(通常)	約530~600
節電★★	火加減1	約300
節電★	火加減2	約500

火加減のめやす

- ●一煮立ち(沸騰)までは、通常のIHヒーターで加熱してください。
- ●レシピに煮込み機能を使った作りかたを記載しているものがありますので、めやすにしてください。
- ※記載のレシピで作る場合、分量を変えると設定時間または火加減の変更が必要になる場合があります。 様子をみて火加減や時間を調整してください

	調整してください。		
		火加減のめやす	
	火加減1	火加減2	火加減3
メニュー例 (分量:4人分)	・弱火で煮込む調理 ・量が少ない調理	・中火で煮込む調理	・強火で煮込む調理 ・量が多い調理
煮豆			
豚の角煮			
肉じゃが			
鶏肉と野菜のスープ			
ポークカレー	味付け後	味付け前	
ロールキャベツ			
煮しめ			
おでん			
かれいの煮つけ			

お願い

火加減と時間に慣れてきたら、お好みのレシピに合わせて火加減と時間を調整してください。 ■なべの形状・材質などで仕上がりが変わります。様子をみて火加減と時間を調整してください。

予熱機能温度のめ

やす/煮込み機能火加減のめやす

|揚げ物調理のポイント

揚げ物温度のめやす

油800gで調理するときのめやすです。

	100∼ 140℃	150℃	160℃	170℃	180℃	190℃	200℃	調理のポイント
揚げる野菜	油通し		素揚げ			天ぷら		●お好みにより温度を高めに設 定する。 ※材料・油の温度により、揚げ
魚介類						天ぷら		
751								
冷凍食品								●冷凍食品を凍ったまま揚げる 場合は、冷凍食品に表示され ている温度より高めにする。
2度揚げ 料理		1度目		2度	目			(ポテトチップス、魚のまる) 揚げ、鶏のから揚げなど)

揚げ物のコツ

左右IHヒーターの[揚げ物]ボタンを使ってください。 油の量は800gがめやすです。 詳しくは 26~27ページ をご覧ください。


- ●新しい油を使う。
- ●油の温度は材料に合わせて決める。
- ●1回に揚げる量は、控えめにする。 (油の表面積の1/2程度がめやす)
- ●でき上がりのめやすは、材料が浮き上がり、 衣のまわりの泡が小さくなったときです。
- ●天力スは、こまめに取ってください。
- ●油200~500gで揚げるときは、こまめに裏返す。 (材料が底につくので、こげやすくなります)

特に下ごしらえの必要な材料 ししとう

えび 尾の先を切って 水分を出す

切る

水気をふき取り、 竹串またはよう じで穴をあける









油の飛び散りを少なくするために

材料は必ず水分をふき取る。

●特にしいたけやピーマンなど! (水分が残っていると油がはね ることがあります。)



いかやゆで卵などは揚げすぎない。

- ●長時間揚げると破裂! (特にけんさ きいかや、するめいか・コロッケ・ 中が空洞の野菜などは注意)
- ●調理後、なべの中に調理物の取り 出し忘れがないか、常に確認を!





衣や生地づくりは


- ●天ぷら衣は固すぎないように!
- ●水分の多い材料は、必ず薄力粉 を薄くまぶしてから衣をつけて!
- ドーナツなどの生地には、ベー キングパウダーや砂糖を入れ





|ゆでもの機能火加減のめやす(左IHヒーターのみ)

- ●火力の停止を挟みながら内コイル、外コイルの火力 の強さを変えることで、吹きこぼれにくくします。
- ●小さいなべを加熱しているときは、内コイルだけで 火力の強さを切り替えています。



水量・調理物・火加減のめやす

- ●一煮立ち(沸騰)までは、通常のIHヒーター、3kW機能で加熱してください。
- ●下記の表は、弊社推奨「24cm両手深鍋」(ブロッコリー、カリフラワー、マカロニは弊社推奨「18cm片手鍋」)を使用し、 なべ容量の約60~70%の水を入れた場合のめやすです。

分量:4人分	火加減1	火加減2	火加減3
スパゲッティ(乾めん)※1 400g			
ラーメン(生めん) 520g			
うどん(生めん) 440g			
そば(乾めん) 400g			
そうめん (乾めん) 400g			
マカロニ(乾めん) 100g			
ブロッコリー・カリフラワー 1束			
※1 · 大き1 6mmのスパゲッ	ティの担合		

※1:太さ1.6mmのスパゲッティの場合

お願い

- ●調理中は、ふきこぼれ、飛び散り、こげつきに注意して、ときどきかきまぜてください。
- ●調理物の量、水量が多いと、ふきこぼれたり、飛び散る場合があります。調理物や水は入れすぎないでください。
- ●なべの大きさ・形状・材質・調理物の量や水量などによって、ゆで加減などが変わります。様子を見て火加減と ゆで時間を調整してください。
- ●なべの位置が左IHヒーターの中央からずれていると、加熱にムラが生じ、ふきこぼれる場合があります。また、小さいなべ の場合、外コイルに通電されると火力が強くなり、ふきこぼれることがあります。 なべは左川ヒーターの中央に置いてください。
- ●ふたをするとふきこぼれやすくなります。また、粉がついているものは、よくはらい落としてからゆでてください。
- ●火加減と時間に慣れてきたら、お好みの調理物に合わせて火加減と時間を調節してください。

34

/ ゆでもの機能火加減のめやす


グリルメニュー 使い分け・特長・準備


使い分け

使い分け	調理例		メニュー	焼色/火力/温度	時間		
			自動 ※3つのメニューから選んで設定すると、庫				
自動で魚を焼く	さけの切身・あじの開き・ ぶりのつけ焼	野メニュ	切身ひもの	内にあるセンサーが調理中の温度変化さ とらえて、それぞれの魚にあった火力			
	ししゃも	Ī	小魚	自動で焼き上げます。 焼き色は5段階から選ん	べます。		
火力と時間を設定 して焼く(手動)	ピザ・グラタン・魚		グリル	5段階 [48ページ]	1~45分まで		
温度と時間を設定 して焼く	ミートローフ・キッシュ・ チーズケーキ・プリン	オーブン		150~250℃ (10℃きざみで設定)	(1分きざみで設定)		
市販のお惣菜などを あたためる	お惣菜、揚げ物、 パンのあたため直しなど	あたため		あたため		1段階 上ヒーター: 600W 下ヒーター: 400W	1~30分 まで (1分きざみで設定)
専用グリルディッシュを使ってパンを発酵	バターリングパン	パンメ	発酵	発酵	1~60分 まで (1分きざみで設定)		
させる、焼く	ハタージングハン	_ _ _ 	パン焼き	パン焼き	1~30分 まで (1分きざみで設定)		
焼き足りないとき、 あたため足りないとき (調理終了後10分以内は 延長設定できます)	_		延長	終了前の火力 (グリル、オーブンは火力・ 温度を変更できます。) ※自動メニュー時は異な ります。	1~15分 まで (1分きざみで設定)		

特長

庫内に入る大きさ 幅36cm×奥行き24.5cm×最大高さ6cmまで入ります。






グリル照明(庫内灯)

36

前面操作部



[グリル照明]ボタンを押している間、グリル照明が点灯します。 [グリル照明]ボタンを離すと消えます。

- ※グリル使用中以外は点灯できません。
- ※グリル照明が点灯中にグリル調理が終了するとグリル照明 は消灯します。
- ※グリル照明はヒーターの一種なので、点灯時間が長いと 照明の真下部分の焼き色が濃くなったり、こげる場合が あります。

準 備


グリル扉の引き出しかた


グリル扉を水平のまま、止まるところ までゆっくり引き出してください。 グリル扉のみ下がり、グリル受け皿は、 そのままの状態で止まります。



グリル扉の閉めかた

グリル扉を確実に奥まで押し込んでください。





グリルあみにアルミホイルをセットする

/ グリルあみにアルミホイルをセットすると受け皿のお手入れが簡単です √※容器に入れた調理のときは、アルミホイルをセットする必要はありません。

①平らな台にアルミホイルをしき、 その上にグリルあみをのせる



●ヒーターにアルミホイルをかぶせた


り巻きつけないでください。

●新しいアルミホイルを使用する。

(ヒーター故障の原因)

(発煙・発火防止のため)

②アルミホイルをあみの ふちに巻きつける



🖊 注意

●庫内に入れたとき、グリル あみ下棒に巻いたアルミ ホイルが下ヒーターに接 触しないよう、しっかり と巻きつける。

(発煙・発火の原因)






受け皿・グリルあみをセットし、調理物をのせる




お願い

なるようにする。



③調理物をのせる



調理物をのせる時のポイント 調理物をグリルあみに直接の

せて焼くときは、グリルあみ に油をぬると調理物がくっつ きにくくなる。



お願い

- ●グリルを使用するときは、換気扇を使用してください。排気口から蒸気やわずかな煙が出ることがあります。
- ●グリルレールのすき間に手をはさまないようにしてください。(けがの原因)

アルミホイルを下にし、グリルあみの

立ち上がりがある方を奥にする。

②グリルあみを置く

自動で魚を焼く(自動メニュー)

準備

- ①グリルあみにアルミホ イルをセットする③7ページ
- ②受け皿・グリルあみを セットし、調理物を のせる [37ページ]
- ③扉を確実に奥まで押し込む [37ページ]




グリル照明ボタン

グリル照明をつけるとき押す。36ペーシ

高温注意

点灯中は扉や周辺の金属部に触れない。





ワークトップ

お知らせ液晶

注意・お知らせなどを表示します。

上面操作部

グリルメニューボタン

■ パン ガリル 焼き色/火力/温度 時間 トラン クリル 焼き色/火力/温度 時間 トラン クリル ボタン 焼き色/火力/温度 ボタン トラル カチ入れ3秒押し ボタン

焼き色設定ボタン

⚠注意

●魚のひれなどがヒーターにつかないようにする。

(発煙・発火の原因)

- ●おもちはグリルで焼かない。 (ふくらんだときヒーターについて発煙・発火の原因)(おもちの焼きかた [32ページ])
- 連続で焼くときは、グリル受け 皿やアルミホイルにたまった油 や調理くずをふき取るなどして 取り除く。

(発煙・発火防止のため) ※調理直後、グリルは熱いので やけどに注意する。

※グリル受け皿内の油がこぼれないように注意する。

お願い

- ■扉は奥までしっかり押し込む。扉のわずかなすき間から、蒸気や煙が出ることがあります。
- ●調理中、扉を開けたままにしない。(上手に調理できません。) (ワークトップやグリル周辺部分の温度が上がり、熱による変形・変色、やけどの原因になります。)
- ●調理終了後すぐに扉を引き出すと、煙が前から出ることがあります。特に脂の多い魚を焼いた後は、1分ほど待ってから引き出してください。
- ●調理直後はグリル受け皿が熱くなっています。冷えてから取り出してください。

お知らせ

- ●自動メニューに切タイマーは使えません。
- ●調理中・調理後しばらくは、外枠・トッププレートが熱くなるので注意する。
- ●グリル照明の点灯時間が長いと照明の真下部分の焼き色が濃くなったり、 こげることがあります。
- ●調理中は、上下ヒーターの火力を調節しながら焼くので、ヒーターが赤く見えないことがあります。

(「グリルで調理中、上下どちらかのヒーターしかついていない」 73ページ)


電源 切/入(2秒押U) (ピッと鳴るまで押す)

「入」にする



2 グリル 押して

自動メニューを選ぶ



―自動メニュー

●自動メニューと焼き時間の めやす 46ページ

押すごとに切り替わります。 ▶ 姿焼き→切身ひもの→小魚→グリル 手順1← あたため ← オーブン ←

焼き色/火力/温度

押して焼き色を選ぶ



選んだ焼色は記憶され、次の調理のときに設定されます。

4-129-1

押す


調理がはじまります。 (スタート停止ボタンのランプは点灯します)

■焼き色を変えるとき (スタート後約1分間)

焼き人火力/温度押す

■途中でやめるとき

●冷止押す



[例]「姿焼き」、「焼色」が 標準の場合

- この間焼き色の変更ができます。

-3秒後めやす時間が表示されます。

約1分

響性 (製造) 2 (製造) 2

を表示します。調理中に時間がかわることがあります。 焼き時間のめやす 46ページ

調理が終わるまでの時間(めやす)

●焼き時間のめやす 46ページ

確定 <mark>姿焼き 薄 焼色 濃</mark> あと **13**分

※メニューによって計算時間が 異なります。(約1~10分)

ブザーが鳴ったら調理終了

(スタート停止ボタンのランプは消灯します)

調理終了です 時間+ボタンで 調理の延長ができます。 グリル高温注意

\\ \text{\formula \formula \text{\formula \text{\finit} \text{\fin

万 扉を開け、焼き具合をみる

- ■もう少し焼き足したいとき
- ① 十 押して時間を合わせる(設定中、グリル時間ランプは点灯します)○1~15分まで設定できます。(1分きざみ)

② 129-1 押す



- ■調理終了後10分以内は 延長設定できます。
- ●途中でやめるときは ^{□ スタート} 2回押して停止してくだ さい。

6 調理が終わったら魚を取り出す



7 原

押し 💻



「切」にする

- ①グリルあみにアルミホ イルをセットする37ページ
- ②受け皿・グリルあみを セットし、調理物を **のせる** [37ページ]
- ③扉を確実に奥まで 押し込む [37ページ]

前面操作部

グリル照明ボタン

グリル照明をつけるとき押す。36ペーシ

高温注意

点灯中は扉や周 辺の金属部に触 れない。



上面操作部

グリルメニューボタン:

火力設定ボタン

焼き色/火力/温度 ● スタート停止 ボタン 時間設定ボタン

ワークトップ

⚠注意

●調理物がヒーターにつかないよう にする。

(発煙・発火の原因)

- ●おもちはグリルで焼かない。
- (ふくらんだときヒーターについて 発煙・発火の原因)(おもちの焼き かた (32ページ)
- ●連続で焼くときは、グリル受け皿や アルミホイルにたまった油や調理く ずをふき取るなどして取り除く。

(発煙・発火防止のため)

- ※調理直後、グリルは熱いのでや けどに注意する。
- ※グリル受け皿内の油がこぼれ ないように注意する。

お願い

●扉は奥までしっかり押し込む。扉のわずかなすき間から、蒸気や煙が出る

お知らせ液晶

注意・お知らせなどを表示します。

00

電源

- ●調理中、扉を開けたままにしない。(上手に調理できません。) (ワークトップやグリル周辺部分の温度が上がり、熱による変形・変色、 やけどの原因になります。)
- ■調理終了後すぐに扉を引き出すと、煙が前から出ることがあります。特に 脂の多い食材を焼いた後は、1分ほど待ってから引き出してください。
- ■調理直後はグリル受け皿が熱くなっています。冷えてから取り出してくだ さい。

お知らせ

- ●調理中・調理後しばらくは、外枠・トッププレートが熱くなるので注意する。
- ●グリル照明の点灯時間が長いと照明の真下部分の焼き色が濃くなったり、 こげることがあります。
- ■調理中は、上下ヒーターの火力を調節しながら焼くので、ヒーターが赤く

(「グリルで調理中、上下どちらかのヒーターしかついていない」 73ページ)

(ピッと鳴るまで押す)

「入」にする



グリルを選ぶ

姿焼き 押すごとに切り替わります。 切身ひもの 弱 火力 強 ▶姿焼き→切身ひもの→小魚→グリル 上 手順1← あたため ← オーブン ← |オーブン | 時間 |あたため | - **10**分 +

焼き色/火力/温度 押して火力を選ぶ


5段階から選びます。

●火力のめやす 48ページ

切身ひもの弱火力強 ▲ 火力が弱くなる ▶ 火力が強くなる オーブンあたため

時間 押して時間を合わせる

1~45分まで設定できます。(1分きざみ)




調理がはじまります。 (スタート停止ボタンのランプは点灯します)

- ■途中で火力・時間を変えるとき 手順3、4と同じように設定する
- ■途中でやめるとき
- □恐→押す

ブザーが鳴ったら調理終了

(スタート停止ボタンのランプは消灯します)




調理終了です

| 時間+ボタンで | 調理の延長ができます。 グリル高温注意

扉を開け、焼き具合をみる

- ■もう少し焼き足したいとき
- 1 + 押して時間を合わせる
- ●1~15分まで設定できます。(1分きざみ)
- ② 燥色/火力/温度 押して火力を選ぶ
- ③ 資料 押す



- ●調理終了後10分以内は 延長設定できます。
- ◎途中でやめるときは 停止 2回押して停止してくだ さい。

調理が終わったら調理物を取り出す



「切」にする



40 41

こ使用の前に

Ż

グリル

利

な機能

- ①グリルあみにアルミホ イルをセットする37ページ
- ②受け皿・グリルあみを セットし、調理物を **のせる** [37ページ]
- ③扉を確実に奥まで 押し込む 37ページ

前面操作部

グリル照明ボタン

グリル照明をつけるとき押す。36ペーシ

高温注意

点灯中は扉や周 辺の金属部に触 れない。



上面操作部

グリルメニューボタン:



温度設定ボタン

焼き色/火力/温度 → スタート停止 ボタン 時間設定ボタン

ワークトップ

⚠注意

●調理物がヒーターにつかないよう にする。

(発煙・発火の原因)

- ●おもちはグリルで焼かない。
- (ふくらんだときヒーターについて 発煙・発火の原因)(おもちの焼き かた[32ページ])
- ●連続で焼くときは、グリル受け皿や アルミホイルにたまった油や調理く ずをふき取るなどして取り除く。
- (発煙・発火防止のため)
- ※調理直後、グリルは熱いのでや けどに注意する。
- ※グリル受け皿内の油がこぼれ ないように注意する。

お願い

●扉は奥までしっかり押し込む。扉のわずかなすき間から、蒸気や煙が出る

お知らせ液晶

注意・お知らせなどを表示します。

00

電源

- ■調理中、扉を開けたままにしない。(上手に調理できません。) (ワークトップやグリル周辺部分の温度が上がり、熱による変形・変色、 やけどの原因になります。)
- ■調理終了後すぐに扉を引き出すと、煙が前から出ることがあります。特に 脂の多い食材を焼いた後は、1分ほど待ってから引き出してください。
- ●調理直後はグリル受け皿が熱くなっています。冷えてから取り出してくだ さい。

お知らせ

- ●調理中・調理後しばらくは、外枠・トッププレートが熱くなるので注意する。
- ●グリル照明の点灯時間が長いと照明の真下部分の焼き色が濃くなったり、 こげることがあります。
- ●調理中は、上下ヒーターの火力を調節しながら焼くので、ヒーターが赤く 見えないことがあります。


(「グリルで調理中、上下どちらかのヒーターしかついていない」 73ページ)

(ピッと鳴るまで押す)

「入」にする



2 グリル 押して オーブンを選ぶ




焼き色/火力/温度 押して温度を選ぶ

150~250℃まで設定できます。(10℃きざみ)



押して時間を合わせる

1~45分まで設定できます。(1分きざみ)



調理がはじまります。

■途中で温度や時間を変えるとき 手順3、4と同じように設定する

(スタート停止ボタンのランプは点灯します)

■途中でやめるとき

■ 没小 停止 押す



(スタート停止ボタンのランプは消灯します)



調理終了です 時間+ボタンで 調理の延長ができます。 グリル高温注意

(ピピーピピーピピーピピ

扉を開け、焼き具合をみる

- ■もう少し焼き足したいとき
- 1 + 押して時間を合わせる
 - ■1~15分まで設定できます。(1分きざみ)
- ② 焼色/火力/温度を選ぶ
- ③ 資料 押す



●調理終了後10分以内は 延長設定できます。

◎途中でやめるときは [□]存止 2回押して停止してくだ さい。

調理が終わったら調理物を取り出す

□ クート 押し □ 電源 切入 (2秒押し)

「切」にする



42 43

し使用の前.

グリル

利

天ぷらやフライ、ロールパンなどのあたためなおしができます。



- ①グリルあみにアルミホ イルをセットする 37ページ
- ②受け皿・グリルあみを セットし、調理物を **のせる** [37ページ]
- ③扉を確実に奥まで 押し込む [37ページ]


前面操作部

グリル照明ボタン

グリル照明をつけるとき押す。36ページ

高温注意

点灯中は扉や周 辺の金属部に触 れない。





上面操作部

グリルメニューボタン:



⚠注意

- ●調理物がヒーターにつかないよう にする。
- (発煙・発火の原因)
- ●おもちはグリルであたためない。 (ふくらんだときヒーターについて 発煙・発火の原因)(おもちの焼き かた (32ページ)

お願い

- ●扉は奥までしっかり押し込む。扉のわずかなすき間から、蒸気や煙が出る ことがあります。
- ●調理中、扉を開けたままにしない。(上手に調理できません。) (ワークトップやグリル周辺部分の温度が上がり、熱による変形・変色、 やけどの原因になります。)
- ■調理終了後すぐに扉を引き出すと、煙が前から出ることがあります。特に 脂の多い食材を焼いた後は、1分ほど待ってから引き出してください。
- ●調理直後はグリル受け皿が熱くなっています。冷えてから取り出してくだ さい。

お知らせ

- ■調理中・調理後しばらくは、外枠・トッププレートが熱くなるので注意する。
- ●グリル照明の点灯時間が長いと照明の真下部分の焼き色が濃くなったり、 こげることがあります。
- ●調理中は、上下ヒーターの火力を調節しながら焼くので、ヒーターが赤く 見えないことがあります。


(「グリルで調理中、上下どちらかのヒーターしかついていない」 73ページ)

(ピッと鳴るまで押す)

「入」にする




あたためを選ぶ



時間 押して時間を合わせる

1~30分まで設定できます。(1分きざみ)

●あたため時間のめやす 49ページ



調理がはじまります。 (スタート停止ボタンのランプは点灯します)

■途中で時間を変えるとき


ー間 一間十


■途中でやめるとき

■冷井押す

ブザーが鳴ったら調理終了

(スタート停止ボタンのランプは消灯します)






扉を開け、あたため具合をみる

- ■もう少しあたためたいとき
- 1 + 押して時間を合わせる
 - ●1~15分まで設定できます。(1分きざみ)





調理終了後10分以内は 延長設定できます。

(ピピーピピーピピーピピ

●途中でやめるときは 『存止 2回押して停止してくだ

調理が終わったら調理物を取り出す

7 「 クート 押し **電源** 切人 (2秒押し)



「切」にする



44

こ使用の前に

Ż

グリ

利な機能

自動メニュー(姿焼き、切身ひもの、小魚)

焼き時間のめやす

魚の種類[例]	メニュー	焼き時間のめやす					
無り作業 規 [7]]	/	調理例	1尾(切)あたり	焼き色	数量	時間	
〔生魚〕 さんま・あじ・いわし	姿焼き	さんま	約160g	標準	5尾	約20分	
(1)		あじ	約150g	[4]	2尾	約16分	
[切身] さけ・さば・ぶり	切身ひもの	さけ	約80g	標準	4切	約14分	
[ひもの] 開き(あじの開き) 一夜干し、丸干し		あじの開き	約100g		2枚	約14分	
〔つけ焼〕 ぶり		ぶりのつけ焼	約75g	Г2J	4切	約11分	
〔 西京漬け〕 さわら・さば 〔 みそ漬け〕 まぐろ		さわらの 西京漬け	約75g		4切	約11分	
ししゃも	小魚	ししゃも	約20g	標準	10尾	約12分	

魚を焼くときの置きかた例

- ●魚の量、置きかたによって焼き色が変わるので以下の置きかたを参考にしてください。 ※グリルあみの手前側は焼き色がうすくなります。
- ●1尾(枚・切)など少量を焼くときは、グリルあみの「中央」に置いて焼く。
- ●ひものは皮面を下にする。(反ってヒーターにつかないように)

姿焼き		小魚		
Z/IC	切身	ひもの	つけ焼	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
1尾の場合	1切の場合	1枚の場合	1切の場合	3尾の場合
5尾の場合	4切の場合	2枚の場合	4切の場合	10尾の場合

調理のポイント

自動メニュー(姿焼き 、切身ひもの 、小魚)調理の焼き色

食材の状態(季節・鮮度・脂ののりなど)で、焼け具合がかわります。 焼き色をお好みに応じて調整してください。

焼き色がつきにくいもの

- ●水分が多いもの
- ●皮が銀色で光沢があるもの (熱を反射しやすいので焼き色がつきにくい)

焼き色がつきやすいもの

- ●脂ののりがよいもの
- ●塩をふったもの、一塩ものの切身など塩分濃度が 高いもの
- ●つけ焼きでつける時間が長いもの、味の濃いもの
- ●厚みがうすいもの(特につけ焼き)

魚調理のポイント

●尾などうすい部分はこげやすいので、化粧塩をす るかアルミホイルを巻く





アルミホイル

●切り身は切れ目を入れる(火の通りをよくする)



火が通りやすい

- ●小さくて乾燥したもの(うるめいわしなど)や、み りん干し・みりん漬けは「グリル」(手動)で様子 をみながら焼く
- ●冷凍の魚は完全に解凍してから焼く
- ●種類の違う魚はいっしょに焼かない
- ●つけ焼は、こげやすいので焼き色をうすめに調節 して焼く

グリルあみに魚をこびりつきにくくするコツ

- ●焼く20~30分前に魚に塩をふる
- ●焼く直前に、魚の表面の水分をよくふきとる
- ●魚の表面(グリルあみに接する面)に
- レモンや酢をぬる
- ※ぬりすぎると魚の身が
- 固くなったり、味が落ちます。 ぬるときは、キッチンペーパーやはけなどで
- 軽くぬってください。
- ※レモン汁・酢のにおいは焼くと消えます。



●グリルあみに油をぬる

お願い

●つけ焼は、たれをよくきってからグリルあみにのせる。 (ヒーターにたれがつくと、たれの塩分によりヒーター 故障の原因)

お知らせ

- ●グリル調理後、庫内に長時間調理物を放置すると、 調理物に庫内のにおいが移ることがあります。
- ●脂の多い魚を焼くと煙が出る場合があります。

小魚)の焼き時間・ポイン

グリル・オーブン調理のポイント

グリル火力のめやす

記載の火力や時間はめやすです。様子をみながら火力や時間を調節してください。 ※記載の火力や時間は、グリルあみにアルミホイルをセットして調理した場合です。

X=1-	火力	「1」弱火力強	「2」 弱 火力 強 ◆■■□□□■	「3」 弱 火力 強 ◀■■■■□■	「4」 弱 火力 強 ◆■■■■■	「5」 弱 火力 強
	上ヒーター	500W	750W	900W	900W	1200W
	下ヒーター	330W	400W	400W	800W	800W
_		・特にこげやすいもの ・ふくらむもの		・厚みのあるもの (中まで火を通すもの)		・厚みのないもの・表面に焼き色をつけるもの
あじの開き (2枚 ※1枚約100g)				9~12分		
さけ(4切)				9~12分		
ししゃも(10尾)				8~10分		
グラタン(手作り)				8~10分		
ピザ(手作り)					6~8分	
ピザ(冷凍) 直径14cm			8~10分			
ピザ(冷蔵) 直径26cm			8~10分			
トースト (6枚切り) 2枚						3~4分
スウィートポテト				8~10分		
焼きなす					13~15分	

グリル・オーブンのポイント

● 魚調理のポイント 47ページ

火力のめやす

/あたため時間のめ

48

- ●厚みのあるものは、ヒーターにふれないように 切る
- ※厚みのあるものはこげやすいので注意してくだ
- ●グリルあみからはみ出るものは、はみ出ないように 切る
- ●いかは焼くと反るので、切れ目を入れるか串を通 してヒーターに触れないようにする





両面に切り込みを入れる ぬうように串をさす

●お菓子(チーズケーキ、プリンなど)の焼きムラ・ こげが気になるときは、アルミホイルをかぶせると

※アルミホイルがヒーターにつかないように注意し てください。また、調理中にかぶせるときは庫内・ 容器が熱いのでやけどに注意してください。

※焼き時間は様子をみながら加減してください。

●グリルあみに食材がこびりつくのを防ぐために、 グリルあみの汚れはしっかり落としておく

|あたため調理のポイント

あたため時間のめやす

記載の時間はめやすです。様子をみながら時間を調節してください。 ※記載の時間は、グリルあみにアルミホイルをセットして調理した場合です。

メニュー	時間のめやす(一例)
天ぷら	5~6分(3個程度)
コロッケ・フライ類	7~8分(3個程度)
から揚げ	7~9分(6個程度)
とんかつ	6~8分(1枚)
ぎょうざ	5~6分(6個程度)
カレーパン	6~7分(1個)
たいやき	4~5分(2個)
ロールパン	3~4分(6個程度)

あたためのポイント

- ●あたため具合は、食品の量、大きさなどで変わります。●表面がこげやすいものは、アルミホイルをかぶせると ※様子をみながら時間を加減してください。
- ●厚みのあるものは、ヒーターにふれないように切る。 ※厚みのあるものはこげやすいので注意してください。
- ●冷蔵保存していた食品は、時間を少し長めにする。
- ●続けてあたためる場合は、時間を少し短めにする。
- こげにくくなります。
- ※アルミホイルがヒーターにつかないように注意してく

また、調理中にかぶせるときは庫内・容器が熱いので やけどに注意してください。

※アルミホイルをかぶせた場合、時間は長めになります。 様子をみながら時間を加減してください。

①受け皿・グリルあみを セットし、専用グリル ディッシュをのせる


②扉を確実に奥まで 押し込む 37ページ


前面操作部

グリル照明ボタン グリル照明をつけるとき押す。 36ページ

高温注意

点灯中は扉や周 辺の金属部に触 れない。







パンメニューボタン 焼き色/火力/温度 - スタート停止 - 0 + ボタン 時間設定ボタン

- ●専用グリルディッシュのお願い [13ページ]を守ってください。 ●調理中、扉を開けたままにしない。(上手に調理できません。)
- (ワークトップやグリル周辺部分の温度が上がり、熱による 変形・変色、やけどの原因になります。)
- ●調理中や調理直後しばらくは、専用グリルディッシュに直接 触れない。(やけどの原因)
- ●調理後の専用グリルディッシュの出し入れは、市販のミトン などを使って両手で行い、必ず専用グリルディッシュの底を 持って取り出してください。
- ※片手だけでは落とすおそれがあります。
- ※破れたりぬれたりした市販のミトンなどは使わないで ください。やけどの原因になります。
- ●調理直後はグリル受け皿が熱くなっています。冷えてから 取り出してください。
- ●発酵時間は様子をみながら調節してください。(季節や室温、 グリル庫内の温度によって異なります。)
- ●グリル庫内が熱いときは、グリル庫内を冷ましてから発酵を はじめてください。(発酵がうまくいかないことがあります。)

お知らせ

- ●調理中・調理後しばらくは、外枠・トッププ レートが熱くなるので注意する。
- ■調理中は、上下ヒーターの火力を調節しながら焼 くので、ヒーターが赤く見えないことがあります。 (「グリルで調理中、上下どちらかのヒーターしか ついていない」 [73ページ])



「入」にする




2 パン 押して発酵を選ぶ



押して時間を合わせる

1~60分まで設定できます。(1分きざみ)



あと 20分

とピッ

[例]発酵時間を「20分」に

(ピピーピピーピピーピピー

設定したとき

調理がはじまります。 (スタート停止ボタンのランプは点灯します)

- ■途中で時間を変えるとき
 - 時間押す
- ■途中でやめるとき
- ◎冷井押す

ブザーが鳴ったら調理終了

(スタート停止ボタンのランプは消灯します)



- ●発酵のめやす 55ページ(手順6)
- ■もう少し発酵したいとき
- ①深型ディッシュをかぶせる
- ② + 押して時間を合わせる
 - ●1~15分まで設定できます。(1分きざみ)
- ③ぱみか押す
 - ●発酵終了後、メニューを押すと発酵から パン焼き設定へ進むことができます。



調理終了です


時間+ボタンで 調理の延長ができます。

グリル高温注意

- ●調理終了後10分以内は 延長設定できます。
- ●途中でやめるときは [□]
 存止 2回押して停止してくだ







「切」にする




50

グリル

Ż

し使用の前

利な機能



- ●専用グリルディッシュのお願い 13ページ を守ってください。 ●調理中、扉を開けたままにしない。(上手に調理できません。)
- (ワークトップやグリル周辺部分の温度が上がり、熱による 変形・変色、やけどの原因になります。)
- ●調理中や調理直後しばらくは、専用グリルディッシュに直接触 れない。(やけどの原因)
- ●調理後の専用グリルディッシュの出し入れは、市販のミトン などを使って両手で行い、必ず専用グリルディッシュの底を 持って取り出してください。
- ※片手だけでは落とすおそれがあります。
- ※破れたりぬれたりした市販のミトンなどは使わないでくだ さい。やけどの原因になります。
- ●調理直後はグリル受け皿が熱くなっています。冷えてから 取り出してください。
- ●焼き時間は様子をみながら調節してください。

お知らせ

●調理中・調理後しばらくは、外枠・トッププ レートが熱くなるので注意する。


時間設定ボタン

- ■調理中は、上下ヒーターの火力を調節しながら 焼くので、ヒーターが赤く見えないことがあり
- (「グリルで調理中、上下どちらかのヒーターしか ついていない」 (73ページ)



時間 押して時間を合わせる - 0 +

1~30分まで設定できます。(1分きざみ)



あと23分

ピッ

[例]焼き時間を「23分」に

設定したとき

(ピピーピピーピピーピピー

調理がはじまります。 (スタート停止ボタンのランプは点灯します)

- ■途中で時間を変えるとき
 - 」時間 一時間 押す
- ■途中でやめるとき
- □冷↑押す

ブザーが鳴ったら調理終了

(スタート停止ボタンのランプは消灯します)



- ■もう少し焼き足したいとき
- ①深型ディッシュをかぶせる
- ② + 押して時間を合わせる
 - ■1~15分まで設定できます。 (1分きざみ)
- ③ 資料押す



パン焼き

調理終了です 時間+ボタンで 調理の延長ができます。

グリル高温注意

- ●調理終了後10分以内は 延長設定できます。
- ●途中でやめるときは
 □
 スタート
 停止 2回押して停止してくだ さい。

調理が終わったらグリルディッシュを取り出す

7 「停止 押し 電源 切入 (2秒押し)



「切」にする



52 53

利な機能

こ使用の前に

Ż

グリル

バターリングパンの作りかた(パンメニュー)

●専用グリルディッシュの取扱い、その他のレシピ、コツについては、別冊「グリルディッシュ レシピブック |をご覧ください。

※カロリーは、「五訂増補 日本食品標準成分表」他に基づき算出した、めやすのカロリーです。

※カロリーは、ぬるま湯+スキムミルクで作った場合で算出しています。

バターリングパン



材料を混ぜる

ボールに強力粉、ドライイースト、砂糖、塩を 入れて全体をかきまぜる。 中央をへこませ、バター、卵、〈A〉を入れ、木

ベラでまぜてひとまとめにする。 (材料を入れる順番は関係ありません)



生地をこねる

生地を台に出し、手にベタベタとついてこなく なるまで、こすりつけるようによくこねる。 生地がまとまってきたら、台の上でたたきつけ ながらさらに約20分こねる。



用意するもの

専用グリルディッシュ・ディッシュ専用あみ・グリルあみ







材料(専用グリルディッシュ 1皿分) 1/8個 約220kcal 強力粉 ………………………… 3009 ドライイースト ······ 小さじ2(6a) (予備発酵のいらないもの) 砂糖 -------------------------------- 40 9 塩 ……… 小さじ1/2(2.59) バター(やわらかくしておく) ····· 50g 卵(M玉)1個 ぬるま湯(約40°C) ……… 130~140mL スキムミルク……… 大さじ1(6g) 【〈A〉※ 〈A〉は溶かしておく ※〈A〉または 牛乳(約40°C) ······· 130~140mL バター(グリルディッシュにぬる) ……… 少々

生地をまとめる


表面がなめらかになり、生地を伸ばして指が透 けて見えるようになったら、生地を丸くまとめ



生地を分割する 生地をスケッパーか包丁で8分割する。 (生地を手でちぎらない)



生地を丸める 分割した生地を台の上で丸める。



発酵させる

浅型、深型ディッシュの内側(底面だけでなく 全体)にうすくバターをぬる。丸めた生地を浅 型ディッシュの上に写真のように置く。 霧吹きをして深型ディッシュをかぶせ、グリル

に入れて、[パンメニュー]ボタンを押して[発 酵]を選び、約25~35分(室温25℃のときのめ やす)発酵させる。

発酵前



発酵後



ポイント

2.5倍くらいに発酵させる。

- ※自然発酵の場合は、深型ディッシュをかぶせて 室温で約30~45分発酵させます。 (室温25℃のときのめやすです。)
- ※発酵時間はめやすです。季節や室温によって異 なります。様子をみながら調節してください。

深型ディッシュをかぶせ、グリルに入れて、 [パンメニュー]ボタンを押して[パン焼き]を選 び、20~25分様子をみながら焼く。



取り出す

焼きあがったら市販のミトンなどをして専用グ リルディッシュを取り出し、パンをディッシュ 専用あみにのせてあら熱をとる。



お願い

- ●発酵の様子を確認するときは、市販のミトン などを使用してください。(やけどを防ぐため)
- ●必ず浅型ディッシュの底を持って取り出す。 (深型ディッシュの取っ手のみを持って取り 出すと浅型ディッシュが落下してやけど・ けがの原因)

パン作りのコツ

- が減るので、水の分量を多めにして調節してくださ
- さくなります。
- バターの代わりにマーガリンを使用してもできます。 バターで作るよりあっさりとした仕上がりになります。
- ●卵なしでもできます。材料が少なくなる分、水分量 ●水+スキムミルクの代わりに牛乳を使用してもできます。 焼き色が濃くなることがあるので、焼き時間を調節して ください。
- ●砂糖なしでもできます。ただし、パンのふくらみが小・●スキムミルクはだまになりやすいので、よく溶かしてく
 - ●発酵のときは必ず霧吹きをして生地の乾燥を防いでくだ

IIHヒーター切タイマー

- ①なべに材料を入れる
- ②なべをIHヒーターの 中央に置く
 - ※なべがIHヒーターの中央からずれ た状態で加熱されると、なべの取っ 手が熱くなる場合があります。
- ●ここでは、右IHヒーターを使用して 説明します。


高温注意ランプ

点灯しているときは、 トッププレートに 触れない。



お知らせ液晶

注意・お知らせ・中央IHヒーターの 切タイマー時間などを表示します。



お知らせ

- ●予熱機能、揚げ物機能、3kW機能、グリルメニュー、 パンメニューの調理に切タイマーは使えません。
- ●切タイマーは、ヒーターをつける前にも設定できます。 ヒーターをつけると切タイマーがはじまります。
- ●左右IHヒーター火力「3弱」以上、中央IHヒーター火力 「2」以上、煮込み機能火加減「2」以上、ゆでもの機能の とき、1時間30分より長い設定は、ヒーターをつけたとき、 自動的に1時間30分に変更になります。
- ※1時間30分より長い切タイマーは、ヒーターの火力を 下げてから設定してください。

切タイマー

ヒーターや火力、機能によって設定できる時間の 範囲が異なります。

ヒーター	火 力	設定できる時間	
	「保温」、火力「1」~「2」 煮込み機能「火加減1」	10秒~5時間まで	
左IHヒーター	火力[3弱]~[8]		
右川ヒーター	煮込み機能 「火加減2」「火加減3」	10秒~1時間30分まで	
	「火加減1」~「火加減3」		
中央	火力[1]	10秒~5時間まで	
IHヒーター	火力[2]~[5]	10秒~1時間30分まで	

●時間設定時のきざみかた

0~1分まで	10秒きざみ
1~10分まで	
一 10万まで	30秒きざみ
10~30分まで	1分きざみ
30分~1時間30分まで	5分きざみ
1時間30分~5時間まで	10分きざみ



「入」にする



(火力ダイヤル)押し出す

保温 1 2 3 4 5 6 7 8 3kW

火力ランプは消灯したままです。

左右どちらかに回し、 火カランプ1~8を 青に点灯させる

保温 1 2 3 4 5 6 7 8 3kW



し使用の前

グリ

便利な機能



左右どちらかに回して 火力調節する

保温 1 2 3 4 5 6 7 8 3kW

[例]火力「4」を選んだとき




ピッ

強くなる 弱くなる

(切タイマーダイヤル)押し出す


「10分」で切タイマーが はじまります。




(切タイマーダイヤル)回して時間を合わせる



■切タイマーを取り消すとき



■調理の途中で切タイマー時間を変えるとき



■切タイマー終了後、調理を延長するとき


(切タイマーダイヤル)回して追加時間を設定する ●切タイマー終了後、10分間は調理を延長できます。

(終了前の火力で切タイマーがはじまります)

[例] 8分に設定したとき



切タイマーがはじまります。



ブザーが 鳴って終了

[表示例] 10~59分 1~5時間 しません)

まで(秒表示は まで(秒表示は しません)

山秒







と (切タイマーダイヤル)押し込み




「切」にする







ボタンを押すと、「1秒・2秒・3秒…」と経過時間をはかることができるタイマーです。 最長1時間まで表示します。切タイマーではありません。

上面操作部





●右側の簡単タイマーを使う場合で説明しています。





(ピッと鳴るまで押す)

簡単タイマーがはじまります。





[表示部] 1秒~9分59秒まで: 秒単位で表示

10分~1時間(最長):分単位で表示














1時間(終了時) 【ピピーピピー

₹ もう一度 (-1)



簡単タイマーが止まります。





簡単タイマーが取り消しになります。

多終わったら 電源 電源 切込 (2秒押し)



「切」にする







お知らせ


58

●3kW機能、切タイマーを使っているときに、簡単タイマーは使えません。

いたずら防止(チャイルドロック)



























お知らせ

- ●ヒーター使用中はロックができません。ヒーターを切ってからロックの操作をしてください。
- ●ロック機能は、電源を切っても、また電源プラグを抜いても記憶しています。
- ●高温注意ランプが点灯中にロックを設定した場合、トッププレートが冷めるまで高温注意ランプが点灯します。


ご使用の前に

グリル

便利な機能

操作手順やご使用状態などを音声でガイドします。

- ●音声ガイドの音量を「OFF(切)」「1(小さめ)」「2(標準)」「3(大きめ)」の4段階から選べます。
- ●音声ガイドを聞きたくないときは、ブザー音のみに設定できます。
- ●音声ガイドの話す速度を「ゆっくり」「標準」「はやめ」の3段階から選べます。






「入」にする



ブリルの ▶ 押す(約3秒長押し)



お知らせ

- ●調理中、チャイルドロック設定中、火力ランプが青に点灯しているときは設定できません。
- ●設定の内容は、電源を切っても、また電源プラグを抜いても記憶しています。
- ●手順2、3の途中で設定をやめたいときは、電源を「切」にしてください。

設定する(設定したい項目へ進んでください)

●設定変更中に約10分間操作しないと手順1の画面に戻ります。このとき設定は変更されません。 設定をやり直してください。

音量を設定する

- ① グル 押して「音量切替」を選ぶ
- ② 0 + 押して音量を選ぶ


小さくなる 大きくなる

●音量は「OFF(切)」「1(小さめ)」「2(標準)」-「3(大きめ)」の4段階から選べます。

③ 神学 押す(設定完了)

- ●設定内容を音声でお知らせします。
- ※ プター 押さないと設定は変更されません。





[例]音量「3(大きめ)」を選んだ とき

ご使用の前に

グリル

便利な機能



- [例]音量「OFF(切)」を選んだとき ※使用中にブザー音と音声 ガイドが聞こえません。

音声ガイドを消す(ブザー音のみにしたいとき)

① クニュー 押して「音量切替」を選ぶ


② ◀ 押して「音声なし」を選ぶ

●ブザー音量も変えたいときは、 - ^{時間} 押して音量を選ぶ。

③ 神学 押す(設定完了)

設定内容を音声でお知らせします。

※ 🎁 押さないと設定は変更されません。



音量切替

話速切替

押すごとに切り替わります。 音量切替 → 話速切替 →

[例]音声ガイドなし、ブザー 音量「3(大きめ)」のとき

(音声ガイドの速さを設定する)

- ① ፫¼ 押して「話速切替」を選ぶ
- ② № 押して速さを選ぶ
 - ●音声の速さは「ゆっくり」「標準」「はやめ」の -3段階から選べます。
- ③ 神神 (設定完了)
 - ●設定内容を音声でお知らせします。
- ※ 1/20 押さないと設定は変更されません。



くはやめ

押すごとに切り替わります。 音量切替 → 話速切替 ◆

[例]音声の速さ「はやめ」を 選んだとき

終わったら
電源
切(人(2秒押人



「切」にする



レンジフード連動システム (対応レンジフードのみ)

IHクッキングヒーターの操作にあわせて、換気扇(レンジフード)が運転します。

(IHクッキングヒーターが送信する赤外線信号を、換気扇が受信して運転/停止します。)

- ※IHクッキングヒーターの上面操作部で、換気扇を操作できます。
- ●風量(弱・中・強)を切り替える
- ●運転の停止/再運転
- ●照明を切/入する
- ※対応の換気扇(レンジフード)については、お買上げの販売店にご相談ください。
- ※換気扇(レンジフード)本体側での操作は、換気扇(レンジフード)の取扱説明書をご覧ください。
- ※換気扇(レンジフード)本体側の初期設定が必要な場合があります。換気扇(レンジフード)の取扱説明書をご覧ください。

お知らせ液晶 換気扇の自動運転 換気扇(レンジフード)の設定 上面操作部 前面操作部 画面を表示します。 電源切入(2 火力 ダイヤル 換気扇 切/弱中強 - 2 ■ (4) □ 鳴 照明ボタン グリルメニューボタン



風量切替/停止ボタン パンメニューボタン

「入」にする




スタート停止ボタン



(ピッと鳴るまで押す)

いずれかの操作をする



グリル メニュ- / パン いずれかを押す

または 『冷小 3秒押す(お手入れ)

換気扇の運転が「中」ではじまります。

調理する

62

すべてのヒーター、グリルを停止する

※ (火力ダイヤル)は、すべて押し込む 換気扇が停止します。 ※グリル使用時は ^{スター}を押す

- ※一定時間後に換気扇が自動で停止するものもあります。
- ※一定時間の時間、換気扇の仕様については、換気扇の取扱説明 書をご覧ください。

押すごとに、 ※一定時間の換気扇運転を強制的に停止するとき切/弱・中・強 何回か押して停止する

→「強」→「切」→「弱」→「中」-

使用中、風量を変えるとき・停止するとき

切/弱・中強 押して切り替える・停止する

▶「強」→「切」→「弱」→「中」-

換気扇だけを運転する

「入」にする(ピッと鳴るまで押す)





) 切/弱·中·強 押して切り替える

▶「弱」→「中」→「強」→「切」—

換気扇の風量が4段階以上の場合の設定


- ※風量が3段階(弱・中・強)の場合は設定の必要はありません。
- ※工場出荷時は、風量3段階(4モード:切・弱・中・強)に設定されています。

※電源押してから約1分以内に手順2の設定をはじめてください。

(例)風量4段階のときは、5モード(切・弱・中・強・ターボ)に設定してください。




「入」にする(ピッと鳴るまで押す)





切/弱・中・強 約3秒長押しする



3 再度 切/弱・中強 押して 項目を選ぶ

押すごとに、 **|** 「4モード」→「5モード」→「6モード」→「7モード」 **|**


※換気扇(レンジフード)の風量にあわせて設定してください。

押す(設定完了)

換気扇の照明を切/入する



「入」にする(ピッと鳴るまで押す)







押すごとに、点灯/消灯します。

※換気扇の照明が点灯中に、IHクッキングヒーターの 電源を切っても換気扇の照明は消えません。



レンジフード連動システムは、上面操作部の送信部(3ヵ所)から発信した赤外線信号を、換気扇が受信して動作します。 送信部・受信部が汚れたり、信号がさえぎられたりすると、換気扇が動作しない場合があります。 下記の点にご注意ください。

- ●ふきこぼれなどで上面操作部の送信部が汚れた場合は、ふき取ってください。
- ●送信部になべなどを置かないでください。
- ●送信部の上方に顔を近づけたり、フライパンの取っ手をかざしたりしないでください。
- ●テレビ・エアコンなどのリモコンを操作しながら、IHクッキングヒーターの操作をしないでください。
- ●受信部(換気扇側)が汚れていると赤外線が届かず換気扇が動作しない場合があります。お手入れをしてください。 (換気扇「レンジフード」の取扱説明書をご覧ください。)
- ●その他の理由で、うまく送・受信できないことがあります。その場合は、お買上げの販売店に連絡してください。

■ピークカット設定

総消費電力(5800W、4800W)を切り替えます。(工場出荷時は5800Wに設定しています)

※総消費電力を4800Wに設定した場合は、高火力を避けるか、他のヒーターの火力を弱めてください。

「ヒーターの火力・使用制限について」 10ページ





「入」にする






(ピッと鳴るまで押す)


グリルの時間設定ボタン

押す(約3秒長押し)



・クカット 最大電力を切替える

焼き色/火力/温度 押して設定する



押す(設定完了)

※ 🎁 押さないと設定は変更されません。

5終わったら。



「切」にする





お知らせ

- ●調理中、チャイルドロック設定中、火力ランプが青に点灯しているときは設定できません。
- ●手順2、3の途中で設定をやめたいときは、電源を「切」にしてください。


|おそうじガイド

- ●お手入れ方法をお知らせ液晶で確認できます。
- ●確認できるおそうじ方法
- ・グリルお手入れ方法・グリルのとりはずし ・グリルの取りつけ グリルドアパッキンの取りつけ
- ・トッププレートのお手入れ ・吸・排気口のお手入れ
- ●お手入れは、電源を「切」にして、冷えてから行ってください。

(ピッと鳴るまで押す)










「入」にする





この間に途中で メニュー 押すと 「おそうじガイド」選択画面が


グリルお手入れ方法 グリルの取りはずし グリルの取りつけ グリルドアパッキンの取りつけ▶ トップ プ レートのお手入れ ▶ 吸・排気口のお手入れ ▶

「おそうじガイド」選択画面が 表示されます。



3 再度 メニュー 押して見たい項目を選ぶ

表示されます。



押すごとに切り替わります。

→ グリルお手入れ方法 → グリルの取りはずし → … → 吸・排気口のお手入れ -


押して見たい項目を決定する


全ページが1ページずつ表示されたあと、 1ページ目が表示されます。

■ページを切り替えるとき 焼き色/火力/温度 ▼ ○ ▼ どちらか押す

■「おそうじガイド」選択画面に戻るとき グリル 押す

■途中でやめるとき









5 終わったら (停止) 押し



「切」にする





お知らせ

- ●調理中、チャイルドロック設定中、火力ランプが青に点灯しているときは設定できません。
- ●「グリルお手入れ方法」 4 画面中に ^{2次↑} を約3秒長押しすると「お手入れ機能」がはじまります。

お手入れ トッププレート・本体・なべ

お手入れは、

- ●電源を「切」にして、冷えてから行ってください。
- ●ご使用のたびに行ってください。 ステンレス部分は汚れが目立ちます。また、汚れたまま使うと、こびりついて取れにくくなります。 こまめにお手入れをしてください。
- ●ベンジン・シンナー・漂白剤・アルカリ性洗剤は使わない(変色の原因)


吸・排気力バー、 吸気口ホルダー

本体から取りはずして、薄めた台所 用中性洗剤で洗う。

●洗った後は、水分を十分にふき取って から本体にセットしてください。

お願い


- ●汚れて目詰りしたまま使わないでく ださい。(異常を検知して、火力が下 がったり、加熱が止まることがあり ます。)
- ●吸気□・排気□にものを入れない。 ※吸・排気口にものを落とした場合 は、お買上げの販売店またはお近 くの「三菱電機修理窓□」にご相談 ください。
- ●吸・排気カバー下のステンレス部分 の油汚れもこまめにお手入れしてく ださい。



トッププレート

- 粉クレンザーは使わない。(傷がつき、トッププレート割れの原因)
- クレンザーは、研磨剤が30%以上含まれているものは、使わない。(トッププレートの印刷が落ちる原因)
- 左右IHヒーターの光センサー部分が汚れていると、光センサーが正しくはたらかない場合があります。
- **●かるい汚れ**……… しぼったふきんでふく。
- - その後、しぼったふきんで水ぶきする。
- **●こびりついた汚れ**… クリームタイプのクレンザー(ジフなど) を少量つけて、丸めたラップやアルミ

ホイルでくり返しかるくこすり取る。 その後、しぼったふきんで水ぶきする。



ラップやアルミホイル

がんこな汚れには(別売品)

品番: CS-COLL 0034 品名:液体クリーナー

詳しくはお買上げの販売店にお問い合わ

せください。



外 枠

- ●スポンジのナイロン面やたわしなどかたいものは 使わない。(傷の原因)
- しょうゆ・調味料・調理物などをこぼしたらすぐ にふき取る。(放置すると変色の原因)
- 外枠のパッキンを傷 つけない。 (キッチン内部に水が 浸入する原因)



上面操作部

●乾いたやわらかいふきんでふく。



ステンレス部分

- ●かるい汚れ……しぼったふきんでふく。
- ●油汚れ………薄めた台所用中性洗剤でふき取る。 その後、しぼったふきんで水ぶきする。
- ●汚れのあとが残った場合・汚れがこびりついた場合

.....液体クレンザーなどを少量つけて、 ラップを丸めてこすりとる。

その後、しぼったふきんで水ぶきする。

※ステンレスの筋方向(横)にそってこすってください。 縦方向にこすると傷つくことがあります。



本 体 前 面

塗装が施されています。

- スポンジのナイロン面やたわしなどかたいものは使わない。 (傷の原因)
- ●かるい汚れ ……しぼったふきんでふく。
- ●油汚れ ………薄めた台所用中性洗剤でふき取る。 その後、しぼったふきんで水ぶきする。

雷源部

乾いたやわらかいふきんでふく。

当社専用天ぷらなべ

- ●かるい汚れ …………薄めた台所用中性洗剤で洗う。
- **●こびりついた汚れ**…クリームタイプのクレンザー (ジフなど)を少量つけて、ラッ プを丸めてこすり取る。
- 洗った後は水分を十分にふき取って乾燥 させてから収納してください。(さびの原因)



●なべ底がそってきたり、変形した場合は使わないで ください。お買上げの販売店でお買い求めください。 94ページ「追加購入するとき」

専用グリルディッシュ

●こびりついた汚れ ……クリームタイプのクレンザー(ジフ

漂白剤および塩素系洗剤を使用しないでください。(変色の原因)

スチールたわし、みがき粉などを使用しないでください。(傷の原因)

※しばらく熱湯にひたし、やわらかくしてからスポンジなどで



洗い落としてください。

- など)を少量つけて、ラップを丸め てこすり取る。
- ●洗った後は水分を十分にふき取って乾燥させてから

●こげつき等を落とすときは、金属ナイフ、金属たわ

※しばらく熱湯にひたし、やわらかくしてからスポン

し等は使用しないでください。(傷の原因)

ジなどで洗い落としてください。

収納してください。(さびの原因)

お願い

●ご使用のなべの底・外側の汚れも取り除いてく ださい。

(特に当社専用天ぷらなべの場合、汚れがこびり ついたまま使うと、油の温度制御がうまくはた らきません。)

66

お手入れ「グリル

お手入れは、

- ●電源を「切」にして、冷えてから行ってください。
- ●ご使用のたびに行ってください。 ステンレス部分は汚れが目立ちます。また、汚れたまま使うと、こびりついて取れにくくなります。 こまめにお手入れをしてください。

グリル部品の取りはずし・取りつけのしかた

部品を取りはずすとき、グリルあみ、受け皿を落とさないように気をつけてください。(けがの原因) グリルレールのすき間に手をはさまないように気をつけてください。(けがの原因)

取りはずしかた

扉を止まるまで引き出す

扉とグリルレールの 一部が下がり、受け 皿はそのままの状態 で止まります。



グリルあみと受け皿を取り出す **/** ※グリルレールは、

はずれません。 ※調理後は、受け皿 内の調理物の油が こぼれないように 注意してください。




手前のツメを持ち上げて取り出す

(本体)側に傾けな

がら、上へ引き上


げる

扉をはずす



取りつけかた

扉を取りつける






①扉の上を少し奥 (本体)側に傾けな がら、左右のツメ に扉の凹部を差し 込む



するまで押し込む

②扉の上を少し手前 に傾けながら、金 具を固定する

受け皿とグリルあみをのせる



3 扉を奥まで人。※グリルレール部を 扉を奥まで入れる

なるようにする。

持って、扉を入れ ないでください。 (けがの原因)



扉・グリルあみ・受け皿・グリルレール


- スポンジのナイロン面は使わない。 (取っ手・グリルあみの塗装が傷つく原因)
- ◆ たわし・みがき粉は使わない。(傷の原因)
- ・扉やグリルあみを食器洗い乾燥機に入れない。 (取っ手の塗装を傷つけたり、パッキン・樹脂部が変 形する原因)
- 受け皿に漂白剤を入れない。 (受け皿のさびの原因)

「扉・グリルあみ・受け皿」

薄めた台所用中性洗剤とスポンジで洗う。 (塩素系洗剤は使わない)

「グリルレール】

しぼったふきんで水ぶきする。




グリルあみの塗装を傷めないために

- ■スポンジのナイロン面でこすらない。
- ●食器洗い乾燥機に入れたり、アルカリ性の洗剤は 使わない。(表面の塗装がはがれる原因)
- ●ご使用のたびにお手入れする。(汚れがこびりつく と、食材がとれにくくなる原因)
- ※塗装がはがれても、下地がステンレスのため、そのま まお使いいただけますが、こびりつきやすくなるの でサラダ油をぬってお使いください。

パッキンの取りつけかた

扉内側の穴に、パッキンの凸部を押し込む。 ※パッキンがはずれていたり、浮いていると、扉から 煙が出たり、自動メニュー(姿焼き、切身ひもの、 小魚)調理がうまくできません。



脱煙フィルター(内蔵)・グリルヒーター・庫内

[脱煙フィルター(内蔵)]

フィルターについた油汚れを焼き切るために、5~6回 使用するたびに、お手入れ機能を行ってください。

「グリルヒーター]

ヒーターが汚れてきたら、お手入れ機能を行ってください。 ヒーターが油で汚れたままでは、ヒーターの故障、発煙・ 発火の原因となります。


お手入れ機能操作のしかた

受け皿・グリルあみを取り出し、 庫内底面の油汚れをふき取る



●汚れたアルミホイルや受け皿の汚れは 取り除いておく。(発煙・発火の原因)

※ヒーターに触れないように注意する。




受け皿を入れ、扉を閉める ※グリルあみは入れない。(あみの劣化の原因)

(ピッと鳴るまで押す)

「入」にする

ブザーが鳴ってお手入れ機能がはじまる。



※20分後、ブザーが鳴って自動的に終了します。 ※庫内の温度によってお手入れ時間が異なります。 ※お手入れ機能を取り消すときは、 22 押す

[庫内]

庫内の両側面・奥面には、においを抑える塗装が施さ れています。

この塗装は、加熱することで庫内のにおいを軽減させ る効果があります。

5~6回使用するたびに、お手入れ機能を行ってください。

使用を中止し、必ず専用ブレーカーを「切」にしてください。故障の状況と表示部の英数字を、お買上げの販売店に連絡し てください。

ご連絡いただきたい内容

- 1. 品名 IHクッキングヒーター
- 2. 形名 CS-PT31HNSR、CS-PT31HNWSR ※形名は、前面操作部右側をご覧ください。
- 3. お買上げ日 年 月
- 4. 故障の状況(できるだけ具体的に)
- 5. ご住所(付近の目印なども)

ださい。

れる原因)

6. お名前・電話番号・訪問希望日

起こっている問題や状態から調べる

問題・状態

原因・理由

なべなどからこぼれた汁や、油、

調味料がなべ底にまわり込み焼き

また、食材のかすなどが落ちると、

汚れを放っておくと、ふき取りに

つくと茶色い汚れがつきます。

こげつくことがあります。

解決法

クリームタイプのクレンザー(ジフ

など)を少量つけて、丸めたラップ

やアルミホイルでくり返しかるく こすってください。66ページ

※使ううちに汚れてくるので、普

※なべの底面の汚れも取り除いて

ください。(トッププレートが汚

段からこまめにお手入れしてく

こげつきが気になる

トッププレートが 茶色く変色している

また こげつきができた

トッププレートの 汚れが落ちない

トッププレートの ガラスの内側にしみの ような模様が浮き出て

異常ではありません。

くくなります。

加熱中にトッププレートの内側がくもってしみのように見えることがありますが、冷 めるともとにもどります。

グリルあみに食材が こげつく

グリルあみに汚れが残ったままご 使用になると、同じ所に食材がこ びりつきやすくなります。

グリルあみに焼きついた汚れは、 薄めた台所用中性洗剤とスポンジ で、ていねいに落としてください。 47ページ 「グリルあみに魚をこび りつきにくくするコツ」

くもり

使用中

「左右液晶表示部」や 「お知らせ液晶」がくもる

使用中に トッププレートがくもる

加熱中にトッププレートの内側がくもることがありますが、冷めるともとにもどり ます。

問題・状態

原因・理由

解決法

近便用の前

Ż

IJ

利

な機

におい

製品の使いはじめ、 IHヒーターやグリルを 使うとにおう

製品を使いはじめてしばらくは、 IHヒーターやグリルを使うと、に おいがすることがあります。

しばらく使うと、においがなくな ります。そのままご使用ください。

グリルで調理中、酢の ようなにおいがする

しょうゆ・みりん・アルコール等を含んだ食材を焼くと、焼きはじめに酢のような においがすることがあります。

脱煙フィルターの性質で、調理物や本体に影響はありません。

音・音声

調理中、音が大きく なったり、小さく なったりする 電源を切ったあとも 音がする

グリルを止めても音が 止まらない

調理中・調理後「カチッ」 といった音がする

調理中、なべから 「キーン」、「ジー」と いった音がする 本体から「ジジッ」 と音がする

内部電気部品の動作音がしますが、異常ではありません。

●なべの種類や形によっては音がして、取っ手などに振動を感じることがあります。 ◆なべの材質、大きさなどを検知したり、加熱方法(煮込み機能やゆでもの機能使用 時など)を切りかえているためです。異常ではありません。

グリルで調理中、「ボコット といった音がする

音声ガイド、ブザー音が

出ない

音声ガイドが

聞きとりにくい

音声ガイドなし、または音量OFF に設定していませんか。

0~61ページ 「音声ガイドの設定」

音声ガイドありに設定、または音 量を設定してください。

60~61ページ 「音声ガイドの設定」

本体前面やその周囲 から風が出てくる

使用中、使用直後は本体内部の温度を下げるためにファンが回ります。 その排気が本体前面やその周囲から出ます。

グリルを止めても排気口 から温かい風が出る

本体内部の温度を下げるためにファンが回ります。

異常ではありません。

本体内部の温度を下げるためにファンが回っています。 (運転音の大きさは、火力によってかわります。) 電源を切っても一定時間ファンが回ります。 また、グリル使用中に庫内温度が高いとファンが回ります。

ヒーターの熱で庫内の金属部分が膨張・収縮して音がするときがあります。

音声ガイドの音量、速さを設定してください。

面」がでる

困ったときは

集



問題・状態

原因・理由 解決法

∠ ── ダ ── がつかない、消えた、火力が弱い

電源を入れ忘れていませんか。 ブレーカーを入れ忘れていません か。

電源を「入」にしてください。 ブレーカーを「入」にしてくださ

火力ダイヤルを押し出しただけで は、IHヒーターは加熱しません。

火力ダイヤルを回し火力ランプ を青点灯させてください。

※火力の調節は火力ダイヤルを回 して調節してください。

ヒーターがつかない

チャイルドロックをしていません か。

チャイルドロックを解除してくだ さい。 59ページ

お知らせ液晶部につぎの表示が出 ていませんか。

入っています 電源が 突沸注意 加熱する前に、十分に かき混ぜてください。

店頭展示デモを解除してください。 78ページ 「店頭展示デモの解除の しかた」

店頭展示用の運転設定になってい ます。

なべ底の温度が上がりすぎないように、自動的に火力が下がります。 温度が下がると、自動的に加熱をはじめます。

※特に予熱時や炒め物中にはたらきます。 11ページ 「温度過昇防止機能」

2~4つのヒーターを同時に使うと、総消費電力が5800W[※]を超えないように、IH ヒーターの最大火力を自動的に調節します。

※2つのヒーター(右・中央IH、左・中央IH)を同時に使用した場合の消費電力は合 わせて4000Wまで、3つのヒーター(左、右、中央IH)を同時に使用した場合の消 費電力は5500Wまでです。

(総消費電力が4800Wの場合、3つのヒーター(左、右、中央IH)を同時に使用し た場合の消費電力は4800Wまでです)

○ページ「ヒーターの火力・使用制限について」

同じ火力設定でも、なべの材質、形状、大きさなどによっては 消費電力が異なったり、加熱状態が異なることがあります。

● 左右IHヒーターは各コイルの特性が異なるため、同じ火力、また同じなべを使用 しても、左右IHヒーターで火力感が異なることがあります。

9ページ「左IHヒーターの特長」

ブザーが鳴り、加熱が 止まった

またはヒーターが 消えていた

調理中IHヒーターの

火力が弱くなる

または火力が

上げられない

最後に操作をしてから45分がすぎ ると、ブザーが鳴って自動的にヒー ターが切れます。

※ヒーターの切り忘れ防止です。 11ページ 「切り忘れ防止機能」

もう一度ヒーターを入れて、加熱 を再開してください。 長時間の煮込み料理をするときは、 「煮込み機能」 24~25ページ と 「切タイマー」 56~57ページ

を使うと便利です。

問題・状態

原因・理由

解決法

調理中は、上下ヒーターの火力を調節しながら焼くので、ヒーターが赤く見えない ことがあります。 グリルの最大火力で約3分加熱し、ヒーターが赤くなることを確認してください。

> 火力が低いときは、ヒーターが赤くみえないことがあります。 グリルの最大火力で約3分加熱し、ヒーターが赤くなることを確認してください。

予熱機能

グリルで調理中、

上下どちらかの

いない

ヒーターしかついて

予熱完了したのに 温度が低い

フライパンやなべに水・調理物な どが入っていると、温度が低くなり ます。

フライパンやなべは空の状態で 予熱をはじめてください。

予熱完了後の温度が 低すぎたり、高すぎ たりする

フライパンやなべの材質、大きさ、形状、置く位置によってフライパンやなべの 温度が低すぎたり、高すぎたりする場合があります。

予熱機能が 設定できない

3kW機能、揚げ物機能を行って いるヒーターに、予熱機能は使え ません。

火カランプ「1」~「8」を青点灯さ せた状態から設定してください。

料理のでき上がりがよくない

IHヒーターで調理すると こげつく、こびりつく

調理に合わせて火力を調節してください。

炒め物、焼き物… こげつきそうなときは、フライパンなどをIHヒーターから 離して、火力を調節してください。

32ページ IHヒーター調理のポイント、 裏表紙 IHヒーター火力のめやす。

IHヒーターで調理すると 焼きムラが出る

予熱が足りないと焼きムラが出る ことがあります。

予熱機能または火力「4」~「6」で30 秒~1分程度予熱をしてください。

● 卵焼き…予熱機能または、火力 「4」で予熱してから調 理してください。

煮込み料理 (カレーやおでんなど) がこげる

IHヒーターは、なべ底の温度が高 くなります。

煮込み料理や、とろみのある料理 を加熱するときは、火力を弱くし て、ときどき中身をかきまぜてく ださい。

※ホーローなべを使用していると きは、特にご注意ください。具 材(大根、じゃがいも、こんにゃ くなど)がなべ底にはりついて、 部分的にこげつくことがありま す。こげた部分が空焼きのよう になり、なべ底のホーローがと けてトッププレートにこびりつ き、トッププレートの傷つき・ 割れ・変色の原因になります。

な機能



問題・状態

原因・理由

解決法

その他

問題・状態

】 【 解決法

料理 のでき上がりがよくない

煮込み機能で 調理すると 料理がこげつく

調理物の量や質により、こげつき ます。 火加減、時間を調節してください。 「煮込み機能」調理中は、ときどき 中身をかきまぜてください。

調理物の量や水量が多くないですか。 また、火加減が強くないですか。 様子を見て火加減とゆで時間を調

節してください。

ゆでもの機能で 調理すると ふきこぼれる

なべの位置が左IHヒーターの中央からずれていませんか。 小さいなべを使っていませんか。 なべの位置が左IHヒーターの中央からずれていると、加熱にムラが生じ、ふきこぼれる場合があります。また、小さいなべの場合、外コイルに通電されると、火力が強くなりふきこぼれることがあります。なべは左IHヒーターの中央に置いてください。

自動メニュー(姿焼き、切身ひもの、小魚)で 魚を焼くとこげ目が つかない(焼き色が うすい) 調理中に扉を開けると、焼き色が うすくなることがあります。

焼き色がうすいときは、延長で焼 き足してください。

水分が多いものや皮が銀色で光沢 があるものは、焼き色がつきにく くなります。

③9ページ 「■もう少し焼き足したい 色で光沢 とき」

食材がグリルあみに くっつく グリルあみに汚れが残ったままご 使用になると、同じ所に食材がこ びりつきやすくなります。 グリルあみに焼きついた汚れは、 薄めた台所用中性洗剤とスポンジで、ていねいに落としてください。 47ページ「グリルあみに魚をこびりつきにくくするコツ」

グリル調理時、調理物 に庫内のにおいが 移った 調理終了後、庫内に長時間調理物 を入れたままにすると庫内のにおいが移ることがあります。

グリル調理後は、なるべく早めに 取り出してください。

| が出る

グリル調理をはじめてしばらくの 間、前回の調理でヒーターについ た油が加熱されて、においや煙が 出ることがあります。

排気口から煙が出るときは、お手入れ機能でお手入れを行ってください。 「69ページ」「お手入れ機能操作のしかた」

グリルで調理中、煙が 前や排気口から出る

脂の多い魚、肉などを焼くと煙が出ることがあります。

グリルで連続して調理物を焼くと、グリル受け皿やアルミホイルにたまった油、調理くずから煙が出たり、発火することがあります。

連続で調理物を焼くときはグリル 受け皿やアルミホイルにたまった 油、調理くずをふき取るなどして 取り除いてください。 なべ底やトッププレートに水分や 油分がついたまま使用すると、な べが滑って動くことがあります。

原因・理由

なべ底やトッププレートの水分や 油分をよくふき取ってから使用し てください。

なべが動くなべの位置がずれるなべ底が変形しているときは、なべが滑って動くことがあります。また底の形が丸いものも、なべが動く原因となります。

| なべは底が変形していないものを | お使いください。

「左(右)のIHのなべの 位置を確認してください」 という音声が出る

電源が消えていた

電源のオートオノ

電源のオートオフ機能がはたらきました。

調理後操作をしないで15分が過ぎると自動で電源が切れます。

※トッププレートやグリル扉が熱い間は、高温注意ランプが点灯します。

15ページ「電源オートオフ機能」

なべ底が変形していませんか。

トッププレートが汚れていませんか。

グリル照明(庫内灯)が つかない、またはすぐ 消える

(J)が はすぐ [グリル照明]ボタン を離すと消えます。

グリル照明は、グリル使用時以外点灯できません。 [グリル照明]ボタンを押している間、グリル照明が点灯します。[グリル照明]ボタンを離すと消えます。また、グリル照明が点灯中にグリル調理が終了したときもグリル照明は消灯します。

電源を切っても トッププレート高温 注意ランプ、グリル 高温注意ランプが 赤く点灯している

点灯しています。また、熱いなべをヒーター部に置いたままにするとランプが消灯するまでに時間がかかります。 ※ランプが点灯しているときは、トッププレートやグリル扉に触れないよう、

トッププレートやグリル扉が安全な温度に下がるまでは、電源を切ってもランプが

※ランプが点灯しているときは、トッププレートやグリル扉に触れないよう 注意してください。ランプが消えてもすぐには触らないでください。

IHヒーターの 火カランプが点滅して、 約1分後に消灯 使用できないなべを使っていませんか。

使用できるなべをIHヒーターの中 央に正しく置いてください。

なべの位置がIHヒーターの中央からずれていませんか。

| 大に正しく直いてくたさい。 | 18ページ| 「使えるなべ・使えない | なべ」

電源のオートオフが はたらかない お知らせ液晶や左右液晶表示部に以下の内容が表示されている場合は、オートオフがはたらきません。

・エラー記号 77ページ

• 「切り忘れ防止機能で停止しました」

・店頭展示デモ表示 78ページ

※ロック表示のみの場合は、オートオフがはたらきます。

IHヒーターで アルミのなべが使える ことがある アルミの種類やなべの形状によって使える(表示が出る)場合があります。表示では 使えても、調理に必要な火力が得られないので、ご使用は控えてください。 (故障ではありません)

吸気口・排気口などに 水などの液体、ものが 入ってしまった 水などの液体が入ってしまった場合、故障の原因になることもあります。 多量に入ってしまった場合、または、本体が動作しなくなった場合、ものが入って しまった場合は、お買上げの販売店またはお近くの「三菱電機修理窓口」にご相談く ださい。 95ページ

Q & A

原因・理由

■「U」エラー記号は誤った使いかたをしたときに表示される場合があります。エラーが出ると加熱は止まります。 故障ではありません。

[表示例]中央IHヒーターで「U1」が表示された。

液晶の記号の意味を調べる(๑๐๐)

お知らせ液晶部 - U1 -

ブザーが「ピピッピピッ」と鳴り、表示が点滅します。

表示内容を確認して、次の点をお調べください。内容が確認できたら、次の操作で液晶の表示を消してください。

表示の消し方 英数字が点灯しているヒーターの火力ダイヤル(グリルは 『冷・)を押してください。

レンジフード連動システムがはたらかない

上面操作部の送信部や換気 扇側の受信部が汚れていま せんか。

また、送信部にものを置い ていませんか。

受信できないことがあり ます。62~63ページ

解決法

汚れはふき取ってください。 送信部にはものを置かない

※送信部になべやフライパ

ンの取っ手をかざしたり、

顔を近づけたりすると送・

でください。

換気扇(レンジフード)の風量が切り替わらない

風量4段階以上ある場合はIH側で換気扇モードの設定をしてくだ さい。

「換気扇の風量が4段階以上の場合の設定」

お知らせ液晶の表示内容から調べる。

チャイルト゛ロック г-О チャイルドロックが設定さ れており、ヒーターを使用 できません。

チャイルドロックを解除し てください。

左IH 中央IH 右IH | 切り忘れ防止機能で | 停止しました。

|| 切り忘れ防止機能で | 停止しました。

中央IH 切り忘れ防止機能で 停止しました。

右IH 切り忘れ防止機能で 停止しました。

加熱中、最後に操作をして から45分を過ぎると、ブ ザーが鳴って自動的にヒー ターが切れます。

※ヒーターの切り忘れ防止 です。

もう一度ヒーターを入れ て、加熱を再開してくださ い。

グリル 左IH 火力制限中です。 火力制限中です。 中央IH 右IH 火力制限中です 火力制限中です。

2~4つのヒーターを同時に使うと、総消費電力が5800W[※]を超 えないように、IHヒーターの最大火力を自動的に調節します。 ※2つのヒーター(右・中央IH、左・中央IH)を同時に使用した場合 の消費電力は合わせて4000Wまで、3つのヒーター(左、右、中 央IH)を同時に使用した場合の消費電力は5500Wまでです。 (総消費電力が4800Wの場合、3つのヒーター(左、右、中央IH) を同時に使用した場合の消費電力は4800Wまでです) 10ページ 「ヒーターの火力・使用制限について」

原因

111

(空焼き検知)

(本体内部温度上昇)

(油温度上昇がおそい)

115

(油温度上昇がはやい)

揚げ物ボタンを使用したときにはたらきます

表示

なべなどを空焼きしたり、予熱しすぎ ていませんか。

予熱機能を連続して使用していま せんか。

内部の温度が異常に高くなっています。 排気口がタオルなどでふさがれていま

なべ底にそりや変形がある。 当社専用天ぷらなべを使っていない。

揚げ物ボタンを使用して水(汁物)など を加熱していませんか。

トッププレートが熱いときに揚げ物 調理をはじめませんでしたか。

油の量が、200g未満で調理していま せんか。

高温の油を加熱していませんか。

揚げ物ボタンを使用して炒め物や 空焼きをしていませんか。

> なべの中に、調理かすがたまって いませんか。

解決法

手動で予熱をするときは、火力を少し 落として行ってください。 本体が冷えてから使ってください。

予熱機能を連続して使用しないでくだ さい。本体が冷えてから使ってくださ

ふさいでいるものを取り除き、本体が 冷えてから使ってください。

揚げ物は、そりや変形のない当社専用 天ぷらなべを使ってください。

揚げ物ボタンを使用して揚げ物以外の 調理をしないでください。

トッププレートが冷めてから揚げ物 調理をはじめてください。

油の量は、200g以上で調理してくださ

常温の油を使用してください。

揚げ物ボタンを使用して揚げ物以外の 調理をしないでください。

調理かすはこまめに取り除いて調理を してください。

■以下の表示のときは故障の可能性があります。

表示

E:||E3||E3 EY ES E8 E8 EE 0: 02 03 E 98 | E 90 | E E8 原因

本体内部に異常が起きた、または安全 装置がはたらいた可能性があります。

解決法

本体の電源と専用ブレーカーを切り、本 体が冷えてから専用ブレーカーと電源を 入れ直してみてください。記号が表示さ れない場合は正常です。そのままお使い ください。それでも再び記号が表示され るときは使用を中止し、必ず専用ブレー カーを切って、お買上げの販売店にご連 絡ください。

Q

集

困ったときは

利

ご使用の前に

Ż

店頭展示デモの解除のしかた

原 因

誤って グリルの と 0 79-1 を同時に 約3秒長押しした場合、店頭展示デモになります。

[お知らせ液晶表示] 電源が 入っています 突沸注意

直し方

店頭展示デモを解除します。 グリルの と 0 次 を同時に 約3秒長押しする。



「約3秒長押しした後、ピピピーと鳴って、┓ ■表示部の文字が消えます。

また、電源プラグを抜くことでも解除できます。 ※店頭展示デモの状態は、電源を切っても記憶してい ます。

形			名	CS-PT31HNSR	CS-PT31HNWSR	
電			源	単相200V(50-60Hz共用)		
消	費	電	カ	5800W ※4800Wと切りかえ式		
	右IHヒ -	- タ	_	2500W (3kWボタン使用時3000W))	
	左IHヒ -	- タ	_	2500W (3kWボタン使用時3000W))	
	中 央IHヒ	Hヒ - タ - 1500W				
グリル・オーブン(シーズヒーター)		ター)	2000W(上ヒーター 1200W 下ヒーター 800W)			
	グリル	照	明	75W相当		
本	体 大	き	さ	幅598×奥行555×高さ237(mm)	幅748×奥行555×高さ237(mm)	
大グきり	庫 内	寸	法	幅363×奥行296×高さ113(mm)グリ	リルあみから上ヒーターまでの高さ 最大60(mm)	
ミル	グリルあ	み 寸	法	幅310×奥行245(mm)		
質	量(重	خ)	約23kg	約24kg	
電	源 コ	_	ド	3.5mm² 2芯+1.25mm² 1芯 キャブタ	7イヤケーブル	
電	源 プ	ラ	グ	2極 接地極付 250V 30A		

お料理のページ(レシピ集)

- ●メニュー内の火力は左右IHヒーターの場合で説明しています。 中央IHヒーターは火力が違うのでご注意ください。 21ページ
- ●記載の火力や時間はめやすです。材料の量、なべの形状・材質により加熱状態が異なります。 様子をみて火力・時間を調節してください。
- ●カロリーは、「五訂増補 日本食品標準成分表」他に基づき算出した、めやすのカロリーです。

IHヒーターで煮る・ゆでる・蒸す

豚の角煮 肉じゃが	80
かれいの煮つけ ポークカレー 鶏肉と野菜のスープ	81

ロールキャベツ	02
おでん	02

点 思	02
お煮しめ	03
hu7=0 07U>	

カリフラワーのマリネ	
まうれん草のからしあえ	84
しゅうまい	

薄皮まんじゅう	85
茶わん蒸し	07

IHヒーターで焼く・炒める	
ビーフステーキ	00
ハンバーグ	86

野菜炒め	
厚焼き卵	87
オムレツ	

IHヒーターで揚げる

天ぷら

88 ミックスフライ

自動メニュー

さんまの塩焼き	O
ぶりのつけ焼き	8.

グリル

ピザ	
スウィートポテト	90
焼きなす	

エナンフォ	コロニグラ	ر د ا
ケナンマノ	JU―ソフ	ソノ

オーブン	

91

チキンの香草焼き	01
ほうれん草のキッシュ	91

ミートローフ	
フリスピーカツレツ	92
焼きプリン	

ベイクドチーズケーキ	
ハインドナースケーキ	93
ジャンボ・アップル・マフィン	

あたため

天ぷらやフライのあたため直し	93	

計量カップ・スプーンの質量表(単位:g)

	小さじ (5mL)	大さじ (15mL)	カップ (200mL)		小さじ (5mL)	大さじ (15mL)	カップ (200mL)
水・酒・酢	5	15	200	ケチャップ	6	18	240
しょうゆ・みりん・みそ	6	18	230	マヨネーズ	5	14	190
食 塩	5	15	210	こしょう	3	8	100
上白糖	3	9	110	からし粉	2	6	80
油・バター	4	13	180	牛 乳	6	17	210
薄力粉	3	8	100	生クリーム	5	15	200
強力粉	3	8	105	パン粉	1	4	45
ベーキングパウダー	3	10	135	粉チーズ	2	6	80
片栗粉	3	9	110	ジャム	7	22	270

便利な機能

困ったときは

ご使用の前に

着込み機能の使いかた 24~25ページ 高込み機能の使いかた 24~25ページ あります・ゆでる 「カタイマーを使うと便利! → 使いかた 56~57ページ

※分量を変える場合は火加減や時間も調整してください。材料の量、なべの形状・材質などで仕上がりが変わります。お好みで火加減や時間を調整してください。

豚の角煮

材料(4人分)1人分約560kcal

豚ばら肉(かたまり) 500g しょうが(うす切り) 半片 (A) ねぎ(3cmくらいに切る) 1/2本 水(肉がひたるくらい) 適量
/ しょうが(うす切り) 半片
(A) ねぎ(3cmくらいに切る) ·······················1/2本
√ 水(肉がひたるくらい)
/ 酒 1/2カップ
(B) しょうゆ
^{、D} 砂糖·······大さじ4
\ 7k

「煮込み機能」を使った作りかた

- ●なべに豚ばら肉、(A)を入れて、火力「6」で一煮立ちさせ、 「煮込み」ボタンを押し火加減「2」で1時間30分煮込む。 途中でお湯が足りなくなったら水を足す。切りイマー
- 2そのまま、手で触れられるぐらいになるまで冷ます。
- **❸**豚ばら肉を取り出し、一口大の大きさに切り分ける。別 のなべに豚ばら肉と(B)を加えて火力[6]で一煮立ちさ せ、落としぶたをして「煮込み」ボタンを押し火加減「2」 で1時間煮込む。(切タイマー)

作りかた

●なべに豚ばら肉、(A)を入れて、火力「6」で一煮立ちさせ、 火力「3」で1時間30分煮込む。 途中でお湯が足りなくなったら水を足す。(切タイマー)

- **2**そのまま、手で触れられるぐらいになるまで冷ます。
- **❸**豚ばら肉を取り出し、一口大の大きさに切り分ける。別 のなべに豚ばら肉と(B)を加えて火力[6]で一煮立ちさ せ、落としぶたをして火力「3」で1時間煮込む。切9イマー

肉じゃが 😑



牛肉(小間切れ) ------200a じゃがいも(乱切りにする) …… 中5個

材料(4人分)1人分約370kcal

10/00	770 (00 7) 2 (
玉ねき	ぎ(くし形にち	刃る) 中1個
しらた	き(下ゆでし	して1、2カ所切る) 小1束
いんけ	げん(筋を取り	O半分に切ってゆでる) ······ 10本
サラタ	が油	大きじ2
(A)	/ 酒 しょうゆ 砂糖 みりん 塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
水		······カップ2

「煮込み機能」を使った作りかた

- ●なべにサラダ油を入れて、火力「4」で玉ねぎ、牛肉、にん じん、じゃがいも、しらたきの順に炒める。
- 20に水カップ2を加えて、火力「6」で一煮立ちしたら肉の アクをすくい取る。(A)を加えて、ふたをして「**煮込み**」ボ タンを押し**火加減「2**」で25~30分煮込む。(切タイマー)(途 中ときどきかきまぜる。) いんげんをちらす。

作りかた

- ●なべにサラダ油を入れて、火力「4」で玉ねぎ、牛肉、にん じん、じゃがいも、しらたきの順に炒める。
- 20に水カップ2を加えて、火力「6」で一煮立ちしたら肉の アクをすくい取る。(A)を加えて、ふたをして火力[4]で 25~30分煮込む。(切タイマー)(途中ときどきかきまぜる。) いんげんをちらす。

★ 煮込み機能の使いかた 24~25ページ

切タイマー 切タイマーを使うと便利! → 使いかた 56~57ページ

※分量を変える場合は火加減や時間も調整してください。材料の量、なべの形状・材質などで仕上がりが変わります。お好みで火加減や時間を調整してください。

かれいの煮つけ



「煮込み機能」を使った作りかた

- ●なべに酒とみりんを入れて、火力「6」で一煮立ちしたら、 水、しょうがを加える。沸騰したらかれいを入れる。
- **②「煮込み」**ボタンを押し**火加減「3**」で13分煮込みはじめ る。約5分煮たら、しょうゆ、砂糖を入れる。(切タイマー) ※つやを出す場合は、盛りつけてうちわであおぐ。


材料(4人分)1人分約140kcal

かれい(切り身) 4切	水 カップ
酒 \	しょうゆ カップ1/2
酒 みりん各カップ1/2	砂糖適宜
しょうが(うす切りにする)・・・ 1片	

作りかた

- ●なべに酒とみりんを入れて、火力「6」で一煮立ちしたら、 水、しょうがを加える。沸騰したらかれいを入れる。
- ②火力「4」で13分煮込みはじめる。約5分煮たら、しょうゆ、 砂糖を入れる。切タイマー
- ※つやを出す場合は、盛りつけてうちわであおぐ。





「煮込み機能」を使った作りかた

- ●なべにサラダ油を入れて、火力「4」でにんにく、玉ねぎ、 豚肉、にんじん、じゃがいもの順に炒めたら、水カップ4 を加えて火力「6」で一煮立ちさせ、「煮込み」ボタンを押し 火加減「2」で30分煮込む。(煮足りない場合は追加で煮 てください) 切タイマー
- **②**カレールー、りんごジャム、ケチャップを加えてよくとかし、 「**煮込み**」ボタンを押し**火加減「1**」で10分煮込む。(**切タイマー**) (途中ときどきかきまぜる。)最後、塩で味を調える。

材料(4人分)1人分約470kcal

カレールー(市販品) …150g	水カップ4
豚肉(小間切れ) ······200g	塩少々
にんにく(みじん切りにする)・・・1片	りんごジャム適宜
玉ねぎ(くし形に切る)…中1個	ケチャップ) 各大さじ2 サラダ油
にんじん(乱切りにする)・・・・・1本	サラダ油
じゃがいも(一口大に切る)…中2個	

作りかた

- ●なべにサラダ油を入れて、火力「4」でにんにく、玉ねぎ、 豚肉、にんじん、じゃがいもの順に炒めたら、 水カップ4を 加えて火力「6」で一煮立ちさせ、火力「4」で30分煮込む。
- ②にんじん、じゃがいもがやわらかく煮えたらカレールー、 りんごジャム、ケチャップを加えてよくとかし、火力 「3」で約10分煮込む。(切タイマー) (途中ときどきかきまぜる。)最後、塩で味を調える。

鶏肉と野菜のスープ



[下ごしらえをする]

◆トマトは沸騰した湯にさっと通し、冷水に取って皮をむく。半分に切って種を取り、みじん切りにする。

「煮込み機能」を使った作りかた

- ●なべにオリーブ油を入れて、火力「4」でにんにく、にん じん、玉ねぎ、キャベツ、ピーマンを炒め、さらに鶏ひ き肉を加えてほぐしながら炒める。
- **20**に下ごしらえしたトマトと水カップ4、固形スープの 素、ローリエを加える。沸騰したら「煮込み」ボタンを 押し**火加減「2**」で20分煮込み、塩、こしょうで味を調 える。(切タイマー)

材料(4人分)1人分約250kcal

131 1 (1) ()37 17 ()3 m3230 (Call						
鶏ひき肉 …	·····200g	鶏固形スープの素2個				
にんにくしっ	1片	水カップ4 ローリエ1枚				
にんじん じん	50g	ローリエ1枚				
玉ねぎ 日	ň1/2個	オリーブ油大さじ3				
キャベツに	<u>2</u> ······100g	塩 こしょう)各少々				
ピーマン	5	こしょう				
トマト	/ ········					

作りかた

- ●なべにオリーブ油を入れて、火力「4」でにんにく、にん じん、玉ねぎ、キャベツ、ピーマンを炒め、さらに鶏ひ き肉を加えてほぐしながら炒める。
- 20に下ごしらえしたトマトと水カップ4、固形スープの 素、ローリエを加える。沸騰したら火力「3」に落として 約20分煮込み、塩、こしょうで味を調える。切タイマー

| **★ | 煮込み機能の使いかた | 24~25ページ | 切タイマーを使うと便利! → 使いかた | 56~57ページ**

※分量を変える場合は火加減や時間も調整してください。材料の量、なべの形状・材質などで仕上がりが変わります。お好みで火加減や時間を調整してください。

ロールキャベツ 🚖



「煮込み機能」を使った作りかた

- ●かんぴょうはぬるま湯で、もどしておく。
- ②キャベツの葉はゆでて固い茎の部分をそぎ落とし、水気 をふいておく。
- ❸ボウルに(A)を入れてよくまぜ、8等分に分けておく。
- ④まな板にキャベツの葉の茎を手前にして広げ、⑤を俵状 に包む。巻き終わりを下にしてかんぴょうで結ぶ。
- **⑤**なべに(B)を入れて煮立たせ、ロールキャベツを並べ入 れたら落としぶたをして「**煮込み**」ボタンを押し**火加減** [2]で約30分煮込む。(切タイマー)

材料(4人分) 〈8個分〉1個分約122kcal

+7	~" <i>y</i> ······	· 81X
	合いびき肉2!	
	玉ねぎ(みじん切り) 1,	/2個
	パン粉1カ	リップ゜
(A)	牛乳大さ	じ2
(~)	小麦粉 大さ	じ1
	ナツメグ	少々
	│塩	少々
	こしょう	少々
かん	· ぴょう	. 2本
		- 1
	/トマトケチャップ 大さ	じ4
	/トマトケチャップ·······大さ / 固形スープ······	じ4
	/トマトケチャップ··················大さ 固形スープ····································	- 1個
(B)	固形スープ	- 1 じ4 · 1個 に1/2
(B)	固形スープ	- 1 じ4 · 1個 ジ1/2 少々
(B)	固形スープ	- U4 ・1個 ジ1/2 少々 少々
(B)	固形スープ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	- U4 - 1/2 - 1/2

作りかた

- ①かんぴょうはぬるま湯で、もどしておく。
- ②キャベツの葉はゆでて固い茎の部分をそぎ落とし、水気 をふいておく。
- ③ボウルに(A)を入れてよくまぜ、8等分に分けておく。
- **④**まな板にキャベツの葉の茎を手前にして広げ、**⑤**を俵状 に包む。巻き終わりを下にしてかんぴょうで結ぶ。
- **⑤**なべに(B)を入れて煮立たせ、ロールキャベツを並べ入 れたら落としぶたをして火力「3」で約30分煮込む。

切タイマー

 $O^{\frac{1}{2}h}$

おでん =



「煮込み機能」を使った作りかた

- ●大根は厚めに切り、面取りをして下ゆでしておく。
- ②がんもどき、厚揚げは湯通しして油抜きをする。
- **3**なべに(A)を入れて火力[6]で一煮立ちさせ、**0**、**2**、ち くわ、ゆで卵、結びしらたき、結び昆布を入れる。 「**煮込み**」ボタンを押し**火加減「2」**で20~30分煮込み、 出来上がる約5分前にはんぺんを加え、だし汁をはんぺ んに回しかける。切タイマー


材料(4人分)約1100kcal

大根(輪切り)1/4本	
がんもどき4枚	
厚揚げ(4等分に切る) 1枚	
5くわ(半分に切る)1本	
⊅で卵4個	
吉びしらたき(下ゆでする)4個	
吉び昆布4個	
まんぺん(半分に切る)	
だし汁	
´A) \ みりん ······大さじ2	
∖ しょうゆ大さじ3	

作りかた

- ①大根は厚めに切り、面取りをして下ゆでしておく。
- ②がんもどき、厚揚げは湯通しして油抜きをする。
- **3**なべに(A)を入れて火力[6]で一煮立ちさせ、**0**、**2**、ち くわ、ゆで卵、結びしらたき、結び昆布を入れる。 火力[3]で20~30分煮込み、出来上がる約5分前には んぺんを加え、だし汁をはんぺんに回しかける。切りイマー

※20~30分煮込んだ後、3~4時間放置するとおいしくなります。食べる前にはんぺんを加えて、だし汁をはんぺんに 回しかけながらあたためてください。



切タイマー 切タイマーを使うと便利! → 使いかた 56~57ページ

煮魚 👚



「煮込み機能」を使った作りかた

- ●魚はうろこ、内臓、えらを取り除き、切れ目を入れて熱 湯をかけておく。
- ②なべにしょうがと(A)を入れて、一煮立ちしたら**①**を入 れ、落としぶたをして**「煮込み**」ボタンを押し**火加減「2**」 で約15~20分煮込む。(切タイマー)
- **32**を皿に盛り、きぬさやと針しょうが(材料外)を飾る。

材料	(4人分)1人分 約110kcal(1尾200gで計算)
赤魚	(メバル)2尾
しょ	うが(うす切り) 1片
きぬ	さや(筋を取りゆでる)4枚
	/だし汁1/2カップ
	│ 酒1/2カップ
(A)	しょうゆ1/3カップ
	∖ みりん1/3カップ
	∖砂糖 大さじ1

作りかた

- ●魚はうろこ、内臓、えらを取り除き、切れ目を入れて熱 湯をかけておく。
- ②なべにしょうがと(A)を入れて、一煮立ちしたら**①**を入 れ、落としぶたをして、火力「3」で約15~20分煮込む。
- 32を皿に盛り、きぬさやと針しょうが(材料外)を飾る。

材料(4人分)1人分約205kcal

お煮しめ



「煮込み機能」を使った作りかた

びこんにゃくにして下ゆでしておく。

- ●水でもどした干ししいたけは、石づきを取っておく。
- 2里芋は皮をむき、水に酢を加えて下ゆでしておく。
- **3**にんじん、ごぼう、れんこんはそれぞれ下ゆでしておく。
- **4**鶏もも肉はざるに入れて、熱湯をかけ臭みを抜いておく。 **⑤**こんにゃくは5mm幅の短冊切りにし、中心に約2cmの 切り込みを入れて、片方の端を切り込みにくぐらせ、結
- ⑥なべに、(A)と**①~⑤**を加えて沸騰させ、あくを取る。しょ うゆを加え、落としぶたをして「**煮込み**」ボタンを押し火 **加減「2」**で約30分煮て、最後に塩で味を調える。**切タイマー**
- 76を皿に盛り、きぬさやを飾る。

たけのこ水煮(拍子切り) 小1/2本
にんじん(拍子切り) 1/2本
ごぼう(拍子切り) 1/4本
れんこん(いちょう切り) 1/2節
里芋
こんにゃく 1/2枚
結びこんぶ8個
干ししいたけ(水でもどす)4枚
/ みりん1/2カップ
(A) 砂糖·················大さじ3
だし汁400 ml
\ 干ししいたけの戻し汁 ·······300 ml

鶏もも肉(ぶつ切り) 1/2枚

作りかた

- ●水でもどした干ししいたけは、石づきを取っておく。
- ②里芋は皮をむき、水に酢を加えて下ゆでしておく。
- **3**にんじん、ごぼう、れんこんはそれぞれ下ゆでしておく。

きぬさや(筋を取りゆでる)8枚

- **4**鶏もも肉はざるに入れて、熱湯をかけ臭みを抜いておく。
- **⑤**こんにゃくは5mm幅の短冊切りにし、中心に約2cmの 切り込みを入れて、片方の端を切り込みにくぐらせ、結 びこんにゃくにして下ゆでしておく。
- **⑥**なべに、(A)と**①~⑤**を加えて沸騰させ、あくを取る。 しょうゆを加え、落としぶたをして火力「3」で約30分 煮て、最後に塩で味を調える。切タイマー
- 76を皿に盛り、きぬさやを飾る。

カリフラワーのマリネ



材料(4人分)1人分約30kcal
カリフラワー(小房に切る) 1株
米のとぎ汁カップ3
塩 少々
甘酢
/ mt 力 ップ1 /つ

	/ 酢 カップ 1/2
(A)	│ 砂糖大さじ3
	砂糖 ······大さじ3 唐辛子(小口切り) ······· 1本分
	\ □_ Ţ 1粒

作りかた

- ●なべに(A)を入れて、火力「6」で一煮立ちさせて甘酢を作る。
- ②なべに米のとぎ汁カップ3を入れ、火力「8」で沸騰させる。塩を加えて火力を「4」に落とし、カリフラワーを約3分ゆでる。
- ❸ざるに上げて水気を切り、甘酢に1時間つける。

ほうれん草のからしあえ



材料	(4人分) 1人分約25kcal	
ほうね	1ん草(洗う)·······2束(300g)	
	/ からし・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
(^)	だし汁カップ1/2	
(A)	塩 少々	
	∖水カップ2	

作りかた

- ●なべに水をカップ2入れて、火力「8」で沸騰させる。ほうれん草を手早くゆでて冷水にさらし、水気をきり、食べやすい 大きさに切る。
- ②ボールに(A)を合わせて味を調え、ほうれん草をあえる。

しゅうまい



材料(4人分)〈28個分〉1人分)(7個)約270kcal
豚ひき肉	する) ········· 1本 ······ 4枚 ······小さじ1
(A) ごま油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	大さじ1
むきえび・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	28枚 適宜

作りかた

- 「下ごしらえをする」 ●干ししいたけは水でもどしてみじん切りにする。 ●むきえびは14尾を残して細かくきざむ。
- 「たねを作る」 ●ボールに(A)ときざんだむきえびを入れてよくかきまぜ、約30分なじませる。
 - **②** むしゅうまいの皮で包む。(人差し指と親指で丸を作り、その上にしゅうまいの皮をのせて、たねをのせ 形を整え、残しておいたえびとグリンピースをのせる。)(各14個分)

[蒸す]

3蒸し器に水カップ3を入れ、蒸し板を入れ、その上にぬれぶきんをしいてしゅうまいを並べる。 ふたをして火力「6」で約15分蒸す。 切タイマー

薄皮まんじゅう



材料(4人分)〈12個分〉1個分約145kcal ねりあん

シロップ ベーキングパウダ ……… 小さじ1 ※(C)は合わせてふるう パラフィン紙(4cm×4cm) ············ 12枚 水(蒸し器用) ………カップ3 薄力粉(生地の取り扱い用) …………適宜

ポイント 生地は大変やわらかいので、 手にたっぷりと薄力粉をつける

作りかた

[蒸す]

[あんを作る] ●なべに(A)を入れ、火力「4」でまぜ合わせる。沸騰したら火力「3」に落として塩を加えて煮る。

28~10分煮詰めて、冷ましてから12等分にする。

[シロップを作る] ③ボールに(B)を入れてよくまぜて冷ます。

[生地を作る] ❹(C)を③のボールに加え、ゴムベラで切るようにさっくりとまぜる。

64の生地の表面にたっぷりと薄力粉をふりかけ、棒状にのばして12等分に切り分ける。

⑥手に薄力粉をつけ、手の平で生地を薄くのばしてあんを包み、合わせ目を下にしてパラフィン紙におく。

②蒸し器に水カップ3を入れ、まんじゅうを並べて火力「6」で約10分蒸す。

茶わん蒸し



材料(4人分)1人分約120kcal
鶏ささみ肉 1枚
しいたけ(うす切りにする) 2枚
芝えび(殻をむき、背わたを取る) 4尾
だし汁 \カップ1
しょうゆ (下煮用) 各大さじ1
ぎんなん・・・・・・・・・・・・・・・・・・12粒 かまぼこ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4枚 三つ葉(3cmに切る)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
三つ葉(3cmに切る)4木
かず皮(チ切り)
卵汁
7月 7月 7月
卵 ····································
たし川・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・カック~
酒 ······· 大さじ1 塩 ····································
温 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・グ ク
水(蒸し器用)カップ3

作りかた

[蒸す]

- 「下ごしらえをする」●鶏ささみ肉は小さく食べやすい大きさに切る。
 - ●なべに、下煮用のだし汁、しょうゆ、酒を入れて煮立ったら、鶏ささみ肉、芝えび、しいたけをさっと 下煮しておく。(*)

- 「卵汁を作る」 **①**だし汁と(*)の煮汁を合わせてこし、なべに入れて煮立たせ、酒、塩を加える。これを2.5カップ分用意 する。(40°Cくらいになるまであら熱をとっておく。)
 - ②ボールに卵を割りほぐし、●のだし汁を少しずつ加えてまぜ、こす。
 - 3器に鶏ささみ肉、しいたけ、えび、かまぼこ、ぎんなんを入れ、卵汁を器の8分目まで加えてふたをする。
 - ●蒸し器に水カップ3を入れ、器を並べて火力「6」で8~10分蒸す。
 - ⑤蒸し上がったら、ゆず皮と三つ葉をちらし、器のふたをして蒸らす。
 ⑤ 気がする。

焼く・炒める

予熱機能を使っても予熱できます。→ 使いかた 22~23ページ

※予熱機能を使うとき、油は必ず予熱完了後、調理をはじめる 直前に入れてください。

ビーフステーキ



材料(4人分)1人分約340kcal
牛ひれ肉(厚さ約2cm) ······ 4枚
塩 こしょう)
こしょう / ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
サラダ油 大さじ2
にんにく(スライスにする) 1片
和風ソース
おろし大根 \ 各適官
ぽん酢 / ころが ところ ころ こ

〔つけ合わせ例〕

しめじのソテー、クレソン、 にんじんのグラッセ

お好みのつけ合わせを用意しておく。

作りかた

※焼き加減はミディアム程度です。

- ●牛ひれ肉をかるくたたいて柔らかくし、塩、こしょうをする。
- ②フライパンにサラダ油とにんにくを入れて、火力「4」で約1分温めたら、牛ひれ肉を入れ、ほどよく色つくまで焼く。 裏返してふたをして約2分焼く。

ハンバーグ



材料(4人分)1人分約295kcal

/ 合びき肉 ······ 300g
パン粉 カップ1
(A) 9 ························1個
〜
塩 小さじ1
\こしょう少々
玉ねぎ(みじん切りにする)中1個
サラダ油適量
ソース
ケチャップ)各適量
ソース

〔つけ合わせ例〕

ミックスベジタブルのソテー、クレソン

お好みのつけ合わせを用意しておく。

作りかた

[たねを作る]

- ●フライパンにサラダ油を入れて、火力「6」で約30秒温めたら玉ねぎを炒め、あら熱をとっておく。
- ②ボールに**①**の玉ねぎと(A)を入れてよくねる。粘りが出るまでしっかりねったら、4等分にして空気を抜くようにたたきながら小判形にする。

〔焼く〕

③フライパンにサラダ油を入れて、火力「4」で約1分温めたら②を入れ、表面がほどよく色つくまで焼く。裏返して火力「2」に落とし、ふたをして7~8分蒸し焼きにする。

野菜炒め



作りかた

「炒める」

- 「下ごしらえをする」 ●きくらげはぬるま湯でもどし、食べやすい大きさに切る。
 - ●フライパンにサラダ油を入れて、火力「6」で約30秒温めたら、にんにく、にんじん、豚肉、きくらげ、玉ねぎ、たけのこ、キャベツ、もやし、ピーマンの順に加えて炒める。
 - ②塩、こしょうで味を調え、仕上げにごま油で風味つけする。

厚焼き卵



材料(4人分)1人分約125kcal

/	だし汁 しょうゆ みりん 砂糖 塩	50mL
	しょうゆ	小さじ1
(A)	みりん	冬大さじ1
\	砂糖 /	ا ال
\	. 塩	·····································
サラダ	"油 ······	通量

作りかた

[卵汁を作る]

- ・ボールに卵を割りほぐし、(A)を加えてよく混ぜる。「焼く」
- ●Hヒーター用の卵焼き器にサラダ油を入れて、火力「4」で約1分温める。
- ②おたま2杯の卵汁をそそぎ入れ、表面がとろりとしたら、 奥側から手前に折り返す。
- ※卵の気泡をさいばしでつつきながら焼く。
- 3卵焼き器のあいたところにサラダ油をしき、卵を奥側にずらして卵汁を入れ2を3~4回くり返す。
- ※最後は手前の卵焼き器の壁面を利用して形を整える。

オムレツ



材料(1人分)約345kcal

卯	… 3個
牛乳. ····· 大	さじ2
塩	少々
_ こしょう	少々
パター 大	さじ1
サラダ油	少々
ケチャップ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	┅適宜

作りかた

- ●ボールに卵を割りほぐし、牛乳・塩・こしょうで味を調 えておく。
- ②フライパンをIHヒーターの火力「4」で2分温め、サラダ油をしき、バターを入れてとかす。●の卵を流し入れ、さいばしで手早くかきまぜて、フライパンの奥側に寄せて持ち上げ、フライパンの柄の中央をトントンとたたきながら卵を1回転させる。
- ③形が整ったところで皿に移し、ケチャップを添える。

自動メニューの使いかた 38~39ページ

天ぷら



1400 / A 1 / \ cal(天つゆを除く)

材料(4人分)1人分約320kc
車えび8尾
ほたて貝(半分にそぎ切りにする)
2個
まいたけ(小房にほぐしたもの)
4房
みょうが(半分に切る)…2個
かぼちゃ(くし形に切ったもの)
4枚
三つ葉(2本束にして結ぶ)…8本
揚げ油 …800g(約900mL)
[天ぷら衣]
薄力粉 ······130g

水 ……カップ1 塩 …… 少々

[天つゆ]

(A)	/だし汁 しょうゆ みりん 砂糖 …	······カップ1.5 ········50mL ······大さじ1 ·······小さじ1
	おろし)	各適宜

作りかた

[天つゆを作る]

● (A)を合わせて一煮立ちさせる。

〔天ぷらの下ごしらえをする〕

●車えびは皮をむき、背わたを取り除いて、反らないように 腹側に数カ所浅い切り目を入れる。

[衣を作る]

●ボールに卵、水、塩を入れてよくまぜ、薄力粉を加えてさっ くりとまぜる。

[揚げる]

- ●材料に軽く塩をして薄力粉をつける。
- ②当社専用天ぷらなべに油を入れて[揚げ物]ボタンを押 して温度を設定する。

(揚げ物温度のめやす 34ページ)

3設定温度になったら、野菜・ほたて貝・えびの順に 衣をつけて揚げる。

ミックスフライ



作りかた

〔タルタルソースを作る〕

- ●玉ねぎはみじん切りにして塩もみし、ふきんに包み、水洗 いしてきつくしぼる。
- 2 ゆで卵、きゅうりのピクルスをみじん切りにする。
- 3ボールに ○と ②とパセリ、マヨネーズを入れてよくまぜ、 レモンをしぼって味を調える。

材料(4人分)1人分約445kcal(タルタルソースを除く)

大正えび ……8本 〔タルタルソース〕

グリーンアスパラ(半分に切る)	
4本	
じゃがいも(皮をむいてうすく切ったもの)	
かぼちゃ(くし形に切ったもの)	
塩 こしょう)各少々	
こしょう/	
薄力粉適量	
卯2個	
パン粉カップ3	
揚げ油 …800g(約900mL)	
レモン(くし形に切ったもの) …4個	
パセリ適量	

〔揚げ物の下ごしらえをする〕

●えびは皮をむき、背わたを取り除いて、反らないように 腹側に数カ所浅い切り目を入れる。

〔調理をする〕

- ●具材に塩、こしょうをして、薄力粉、卵、パン粉の順に つける。
- **2**当社専用天ぷらなべに油を入れて、[揚げ物]ボタンを押 して温度を設定する。

(揚げ物温度のめやす 34ページ)

❸設定温度になったら揚げる。

さんまの塩焼き

自動メニュー



材料(4人分)1人分約260kcal
さんま4尾 塩
<u>塩</u> ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
かぼす /

作りかた

- ●さんまはきれいに洗って水気をとり、塩をふる。
- ②グリルあみにアルミホイルをセットする。(アルミホイルのセットのしかた 37ページ 「準備」)
- **③**グリルあみに、さんまの頭を左、腹を手前にして並べ、[グリルメニュー]ボタンを押して「姿焼き」を選び焼く。 延長

ぶりのつけ焼き



ぶり切り身(75g)4切
/しょうゆ大さじ4
酒
(A) みりん ······大さじ3
砂糖大さじ2 しょうが(うす切りにする)3~4枚
∖しょうが(うす切りにする)3~4枚
〔筆しょうがの甘酢漬け〕
筆しょうが4本
酢大さじ3
砂糖 ····································

材料(4人分)1人分約230kcal

作りかた

〔筆しょうがの甘酢漬けを作る〕

- ●筆しょうがは根の部分の形を整えて、くきの部分を8cm程 度に切る。
- ②ボールに酢、砂糖、塩を入れて甘酢を作る。
- 3なべに水カップ2を入れて沸かし、筆しょうがをさっとゆ でて、②の甘酢に約30分漬けておく。

〔ぶりのつけ焼きを作る〕

- ①ぶりの切身は厚みのあるものを用意する。
- ②ボールに(A)を合わせて、ぶりを30分間つけておく。
- **3**グリルあみにアルミホイルをセットする。 (アルミホイルのセットのしかた 37ページ 「準備」)
- **④**グリルあみにぶりを並べ、[グリルメニュー]ボタンを押し て「**切身・ひもの**」、焼色「2」を選び焼く。 **延長**



グリルの使いかた 40~41ページ 延長 焼き足りないとき 41ページ





[生地を作る]

作りかた

- ●ボールに(A)を入れてよくこねる。
- **2**生地をひとまとめにし、ボールからはがれるようになった ら、こねやすいようにまな板などの上に移し約20分こね

(表面がなめらかになり、生地を伸ばして指が透けて見え るようになったらでき上がり。) 生地を丸くまとめる。

❸バターをうすくぬったボールに生地を入れ、ラップをかけ て約1時間おいて発酵させる。 (生地が2~2.5倍にふくらむ。)

材料(直径23cmのピザ皿1枚分) 1枚約1040kcal

1 1/	#310 TORCAT
	/強力粉120g ドライイースト小さじ1弱
(A)	(予備発酵のいらないもの) バター(溶かす) ······10g 砂糖 ······//さじ1
	塩小さじ1/4 \ぬるま湯(40℃)70mL
玉ね	はぎ(うす切り)1/4個
ピー	マン(輪切り)1/2個
マッ	シュルーム(スライス)小1/2缶
ベー	·コン(1cm幅に切る)2枚
サラ	ミソーセージ(うす切りにしたもの) …8枚
オリ	ーブ(スライス)2個分
ナチ	-ュラルチーズ70g
ピザ	"ソース(市販品)大さじǯ
バタ	/一(ピザ皿にぬる) /一(ボールにぬる) /一(ボールにぬる)

母発酵した生地をかるく押してガス抜きをして、約10分冷 蔵庫で休ませる。

〔具をのせて焼く〕

- ⑤ピザ皿にバターをぬり、ピザ皿にそって生地を丸く伸ばす。 その上にピザソースをぬり、具を並べてチーズをちらす。
- **6**グリルあみに**6**のピザをピザ皿ごとのせ、**「グリルメ** ニュー]ボタンを押して「グリル」を選び、火力「4」で6~8 分焼く。延長

※ピザ皿の代わりにグリルあみの上にアルミホイルをしいて もよい。

市販のピザ

市販の冷凍・冷蔵ピザはグリルあみにアルミホイルを敷いて、その上で焼いてください。 調理時間のめやす ※様子をみながら火力や時間を調節してください。 [冷凍]2枚(直径14cm)「グリル」の火力「2」で8~10分

スウィートポテト



材料(約12個分) 1個 約125kcal

[冷蔵]1枚(直径26cm)「グリル」の火力「2」で8~10分

さつまいも(皮をむいたもの)…500g /バター(とかす) ……30g (A) 生クリーム) …各大さじ5 砂糖 ……60g |バニラエッセンス ……少々

- ●さつまいもは厚めに皮をむき、3cmの輪切りにしてゆで て、あたたかいうちに水気をきって裏ごしする。
- **20**と(A)を合わせて、なめらかになるまでねる。
- 32をしぼり袋に入れて、アルミカップにしぼり出す。
- **④[グリルメニュー**]ボタンを押して「**グリル**」を選び、火力 「3」で8~10分焼く。 延長
- ※さつまいもの種類などによって牛乳、生クリームの量は 調節してください。

焼きなす



1人分約25kcal なす ……4本 かつおぶし………適量 しょうがじょうゆ ……適量

材料(4人分)

作りかた

- ●なすのガク(ひらひらした部分)を取る。
- 2なすの皮にたてに4本の切れ目を入れる。
- ❸グリルあみに②をヘタを手前にして並べ、「グリルメ ニュー]ボタンを押して「**グリル」**を選び、火力「4」で約 15分焼く。 延長
- 4なすの皮をむいて、しょうがじょうゆ、かつおぶしを添 える。

チキンマカロニグラタン



材料(直径26cmのキッシュ III1枚分)約1/05kcal

1374(世任ZUCITIV)干ノン	тш (127) /жу (49)/саг
マカロニ100g	マッシュルーム(スライス)・・・小1缶
バター)	塩 こしょう)各少々
玉ねぎ(うす切りにする)…中1個 にんにく(みじん切りにする) …1片	パン粉 粉チーズ)各大さじ2
牛乳カップ1.5	バター(型にぬる)適量
ローリエ ······1枚 鶏がらスープ·····・カップ1	パセリ(みじん切りにする)…適宜 サラダ油適量
鶏肉(一□大に切る) …100g	リフタ 畑・・・・・・・・・・・・・・・・・ 過里

作りかた

- ●マカロニはゆでて油をからめておく。
- ②なべに、にんにく、玉ねぎ、バター、鶏肉、マッシュルームを入れて火力「6」で炒め、火力を「4」に落としてから薄力粉 を加えて全体にからめる。
- ❸②に牛乳、鶏がらスープを少しずつ加え、よくまぜる。ローリエを加えて、火力「3」でかきまぜながら約10分煮こみ、塩、 こしょうで味を調えたら、マカロニとあえる。
- ④キッシュ皿にバターをぬり、⑤を入れる。パン粉、粉チーズをふり、「グリルメニュー」ボタンを押して「グリル」を選び、火 力「3」で8~10分焼く。 延長 焼きあがったらパセリをふる。

オーブン

延長 焼き足りないとき 43ページ

オーブンの使いかた 42~43ページ

チキンの香草焼き



材料(4人分)1人分約255kcal

鶏もも肉	…2枚
にんにく(おろしておく)	…2片
塩	••適量
こしょう	…適量
香草(ローズマリー)	…適量
サラダ油	…適量

作りかた

- ●鶏もも肉を半分に切り、肉を開いて厚みを均一にする。 塩、こしょう、おろしにんにくをまぶして1時間おく。
- 2グリルあみにサラダ油をぬり 1を並べ、ローズマリーを のせる。
- **❸**[グリルメニュー]ボタンを押して「オーブン」を選び、 「250℃」で18~22分焼く。 延長

ほうれん草のキッシュ



材料(直径26cmのキッシュ皿1枚分)約1795kcal クラッカー ………80g ベーコン(1cm幅に切る)…4枚 バター …………30g ほうれん草………100g 卵 …………………………………………少々 /卵 ………3個 バター(型にぬる) ……適量

牛乳 ·······200ml 生クリーム······100mL (A) モッツァレラチーズ···70g ナツメグ ………少々 こしょう ………少々

作りかた

- ●ボールにクラッカーを入れて細かくつぶし、バターと卵 を加えて手でもむようにまぜる。 これを、バターをぬったキッシュ皿の底にしきつめ、押
- しつけて固定する。
- ②別のボールに(A)を合わせて、よくまぜる。 ❸ほうれん草をゆでてかたくしぼり、食べやすい大きさに
- ❹火力「6」でフライパンを約30秒温めたらベーコンを炒 め、ほうれん草を加えて軽くこしょうをふる。
- 60で用意したキッシュ皿に、4を入れ、さらに2を加える。 [**グリルメニュー**]ボタンを押して「**オーブン**」を選び、 「**170℃」**で27~32分焼く。 **延長**

ミートローフ



材料(4人分)(15cm×13.5cm×深さ4.5cmの型1個分)1人分約325kcal

合びき肉………300g サラダ油(型にぬる)……各適量 玉ねぎ(みじん切りにする)··・中1個

お好みのつけ合わせを用意しておく。

៣ ……1個 ミックスベジタブル・・・カップ1/2 アルミホイルで型を

レーズン(細かくきざむ)・・・大さじ1 つくってもよい ケチャップ……大さじ2 ナツメグ ………少々

作りかた

- ●フライパンにサラダ油を入れ、火力「6」で約30秒温めたら 玉ねぎを透明になるまで炒めて、あら熱をとっておく。
- ②ボールに合びき肉と**①**と(A)を入れてよくねる。粘りが出 るまでしっかりとねったら空気を抜くようにたたきながら まとめる。

❸型にうすくサラダ油をぬり、②を入れ表面を平らにし、中 央部分を少しくぼませる。[グリルメニュー]ボタンを押し て「オーブン」を選び、「220℃」で16~20分焼く。中心 に串を刺して、透明の汁が出てきたらでき上がり。 **延長**

クリスピーカツレツ



材料(2枚)1枚分約340kcal 豚ロース肉 …2枚(1枚100g)厚みは7~8mm

/パン粉 ……カップ1

塩 ………小さじ1

|こしょう ………少々

塩・こしょう各少々 (A) パン粉・パルメザンチーズ ………適量

(お好みの割合で混ぜてください) サラダ油またはオリーブオイル ……大さじ1~2

作りかた

- ●豚肉は筋を切って、塩、こしょうをする。
- 20 に薄力粉、とき卵、(A)の順に衣をつけて、油を均一に かける。

③グリルあみに並べ、[**グリルメニュー**]ボタンを押して 「オーブン」を選び、「250℃」で10~15分焼く。 **延長**

焼きプリン



作りかた

①型にうすくバターをぬる。

〔カラメルソースを作る〕

- **2**なべに、(A)を入れ、火力「4」~「5」で3~4分 様子をみながら加熱する。
- 3途中であめ色になったら、大さじ1/2の水を入れて 手早くまぜる。すぐに型に分け入れる。
- ※手順❸で水を入れるとき、水が飛び散るので注意 してください。
- ※カラメルソースは大変高温になります。やけどに 注意してください。

材料(直径6.5cmのプリン型耐熱容器6個分)1個分約110kcal (用意するもの) お湯を張るための受け皿(ステンレス製のバットで代用できます)

〈プディング〉	くカラ
牛乳······ 250mL	(A)
砂糖 ······ 45g	(A)
卵 ·······M玉3個	水・
バニラエッセンス少々	
バター(型にぬるため)適量	

ラメルソース〉 /砂糖 ……259 ∖水……大さじ1/2 ------大さじ1/2

[プディングを作る]

- ●なべに牛乳、砂糖を入れてまぜ、人肌に加熱する。
- ❸ボールに卵を割りほぐし4を少しずつ入れながらよくま ぜる。こし器でこして、バニラエッセンスを入れる。
- 68の型に8分目まで流し入れ、受け皿(バット)に並べる。 受け皿(バット)にお湯(90℃くらい)を型の底1cmまで入 れる。[グリルメニュー]ボタンを押して「オーブン」を選び、 「180℃」で20~22分様子をみながら焼く。 延長
- **⑦**グリルから取り出し、冷やす。

※金属製のプリン型は、焼きムラになりやすいので、 160℃で様子をみながら焼いてください。

ベイクドチーズケーキ

■オーブン



材料(直径25cmの耐熱容器1枚分)8等分の1切分約385kcal

〈クッキー生地〉 薄力粉····································	じ1 卵
	~=

54に割りほぐした卵を少しずつ加えてよくまぜ、生クリー ム、レモンの皮、レモン汁の順に加えてまぜる。

[焼く]※手順6~●は時間を空けずに焼く。

- **68**のクッキー生地を、[グリルメニュー]ボタンを押して 「オーブン」を選び、「250℃」で約7~8分焼く。
- **76**にフィリングを流し入れ、[グリルメニュー]ボタンを押 して「**オーブン」**を選び、「**180℃」**で約12~14分焼き、そ のまま庫内に放置し、余熱で10分焼く。 延長
- ❸焼き上がったらあら熱をとり、冷蔵庫に入れてよく冷やす。

ジャンボ・アップル・マフィン

●バターを耐熱容器に入れてレンジで加熱し、クリーム状

20に卵黄、水を加えてよく混ぜ、さらに薄力粉を加えて

◆耐熱容器にクリームチーズを入れ、レンジで加熱しやわら

かくする。砂糖を加えて溶かし、薄力粉を加えてよくまぜる。



材料(直径26cmのキッシュ皿1枚分)8等分の1切分約205kcal 99 ···················1個 バター(溶かす) ···············50a 牛乳 ······100mL 砂糖······60g ホットケーキミックス········200g バター(型にぬる)各適宜 りんご ………1個 薄力粉(型にふる) シナモン -------各少々 シュガーパウダー

作りかた

作りかた

[クッキー生地を作る]

32を耐熱容器にしきつめる。

まぜ合わせる。

[フィリングを作る]

- ●りんごは皮をむき、芯を抜いて1cmの角切りにする。
- ②ボールに卵を割りほぐし、砂糖、牛乳、ホットケーキミックス、 とかしバター、りんごを加えてさっくりと合わせる。
- 3キッシュⅢにうすくバターをぬり、薄力粉をかるくふる。(型から) 取り出しやすくするため)生地を入れて表面をたいらにする。
- **④[グリルメニュー]**ボタンを押して「**オーブン**」を選 び、「**170℃**」で20~25分焼く。**延長**
- ⑤焼き上がったら、シナモン、シュガーパウダーをふる。

あたため

あたための使いかた 44~45ページ

延長 あたため足りないとき 45ページ

天ぷらやフライのあたため直し

天ぷらやコロッケなど揚げ物のあたため直しは、<mark>「あたため</mark>]を使うと表面がカリッと仕上がります。 また、パンのあたため直しは中がふんわり仕上がります。

あたため時間のめやす

49ページを参考に時間を設定してください。 延長 ※こげやすいので様子をみながら焼いてください。













な機能

|保証とアフターサービス

■保証書(別添付)

● 保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入 をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。 内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。

保証期間

お買上げ日から1年間です

ただし、グリルあみ・パッキン・当社専用天ぷらなべ・ 専用グリルディッシュは消耗品ですので、保証期間内で も有料とさせていただきます。

■オール電化延長保証制度

● 有料にて保証期間を延長する制度もございます。 (ご加入期間は製品の購入日から3ヶ月以内とさせて いただきます。)資料のご請求や詳細は、フリーダイ ヤル0120-867-789三菱電機延長保証申込受付セン ターへお問い合わせください。

(受付時間:平日午前9時~午後5時30分、年末年始 および所定の休業日を除く)

■補修用性能部品の保有期間

- 当社は、この旧クッキングヒーターの補修用性能部 品を製造打切り後8年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するた めに必要な部品です。

■ご不明な点や修理に関するご相談は

● お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 ご相談窓口・ 修理窓口 (右一覧表)にご相談ください。

■修理を依頼されるときは

- ●「困ったときは(Q&A)」「70~78ページ」にしたがって お調べください。
- なお、不具合があるときは、必ず専用回路のブレー カーを「切」にしてから、お買上げの販売店にご連 絡ください。

●保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。 保証書の規定にしたがって、販売店が修理させてい ただきます。

●保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料 で修理させていただきます。

点検・診断のみでも有料となることがあります。

●修理料金は

技術料+部品代(+出張料金)などで構成されています。

● 部品共用化のため、色などを変更する場合があります。

■廃棄処分について

廃棄処分の際は必ず専門業者に依頼してください。

●ご連絡いただきたい内容

名 =菱IHクッキングヒーター

2. 形 名

CS-PT31HNSR、CS-PT31HNWSR

- 3. お買上げ日 年 月 日
- 4. 故障の状況 (できるだけ具体的に)
- 5. ご 住 所 (付近の目印なども)
- 6. お名前・電話番号・訪問希望日



追加購入するとき

追加購入はお買上げの販売店にお問い合わせく ださい。

●当社専用天ぷらなべ(消耗品)


品番: M26 640 340TN

品名:天ぷらなべ



●専用グリルディッシュ(消耗品)

品番: M26 717 340GD 品名: グリルディッシュ



●グリルあみ (消耗品)

品名:パッキン

●パッキン(消耗品) 品番: M26 596 054RG



品番: M26 555 349 品名: グリルあみ

ご相談窓口・修理窓口のご案内(家電品)

取扱い・修理のご相談は、まず お買上げの販売店へ

●お買上げの販売店にご依頼できない場合 (転居や贈答品など) は、

各窓■ へお問い合わせください。

■お問合せ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、お取り扱いします。

- 工事および製品のお取り扱いに関連してお客様 よりご提供いただいた個人情報は、本目的なら びに製品品質・サービス品質の改善、製品情報 のお知らせに利用します。
- 2.上記利用目的のために、お問合わせ(ご依頼) 内容の記録を残すことがあります。
- 1.お問合わせ(ご依頼)いただいた修理・保守・3.あらかじめお客様からご了解をいただいている 場合および下記の場合を除き、当社以外の第三 者に個人情報を提供・開示することはありません。 ①上記利用目的のために、弊社グループ会社 協力会社などに業務委託する場合。
 - ②法令等の定める規定に基づく場合。
 - 4.個人情報に関するご相談は、お問合せをいただ きました窓口にご連絡ください。

ご相談窓口 家電品の購入相談・取扱い方法

受付時間365日24時間

●三菱電機お客さま相談センター

いつもサンキュー 365日

0120-139-365 (無料)

携帯電話・PHS・IP電話の場合 三菱電機お客さま相談センター (03) 3414-9655 〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3 FAX (03) 3413-4049 (有料)

受付時間365日24時間

平 日 9:00~19:00 土·日·祝·弊社休日 9:00~17:00 ご相談対応 平 日

修理窓口 家電品の修理の問合せ・修理の依頼

●三菱電機修理受付センター

0120-56-8634 (無料) www.melsc.co.jp



空メールの送り先: fc8634@melsc.jp またはバーコードからアクセス。 URLをメール返信します。



携帯電話・PHS・IP電話の場合 北海道・東北 条日本 修理受付センター (03) 3424-1111 関東甲信越 FAX (03) 3424-1115 (有料) 西日本 東海・北陸・関西 修理受付センター (06) 6454-3901 中国・四国・九州 FAX (06) 6454-3900 (有料)

●所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承願います ●電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようにおかけください。 K11A

IHヒーター火力のめやす(左右IHヒーター)

火力や時間は、IHヒーターに慣れていただくためのめやすです。

使い慣れてきましたら、お持ちのなべなどに合わせて火力や時間を調節してください。

- ※火力は弊社推奨なべを使用した場合です。なべについては、カタログをご覧ください。
- ※なべの形状・材質、材料の量により加熱状態が異なります。様子をみて火力を調節してください。
- ※なべ、フライパンの種類によっては、底面が熱で変形することがあります。

こんなときの 火力/温度/時間は… 下のページを ご覧ください

予熱機能 32 温度のめやす

煮込み機能火加減の めやす

揚げ物温度の 34 めやす

ゆでもの機能 火加減のめやす

自動メニュー 46 (姿焼き、切身ひもの、小魚)の 焼き時間・ポイント

48 グリル火力のめやす あたため時間のめやす

> 困ったな?と 思ったら

Q & A

		35	火		中火				強火					
火力	保温 80℃	1 150W	2 300W	3 500\		4 0W	5 1000W	1500		200			3 ow	3kW
		2 20	弱 0W 40	3弱 00W(4弱 625W	5 87	弱 6 5W 12	弱 50W	7 ! 175	弱 OW	8 225	弱 iow		3000W
温める	保温		温。	<mark>か直し</mark>										
煮る				カレー	煮込み ・肉じゃが・	煮魚		一煮」	立ち					
蒸す								蒸し	物	、 茶 し	わん	蒸しまい		
ゆでる					板	菜						葉	菜	湯沸し
焼く			י-זועונ	ブ・厚焼き卵	・ビーフスを		<mark>イパンヨ</mark> [30秒~	~1 3	程度				
炒める					30秒~				野菜	もの炒め				

※予熱機能を使っても予熱できます。 22ページ

愛情点検

長年ご使用の [日] クッキングヒーターの点検を!

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品劣化し、故障 したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。

ıŀ



このような 状 症 は ありませんか

- ●こげくさいにおいがする。
- ●触れるとビリビリ電気を感じる。
- トッププレートにひびが発生した。
- ◆その他の異常・故障がある。



故障や事故防止のた め、専用ブレーカー を「切」にしてから必 ず販売店にご相談く ださい。

- 三菱電機株式会社

E菱電機木--ム機器株式会社 〒369-1295 埼玉県深谷市小前田 1728-1